



**Extralink | Sada: plynový
kempingový vaříč + 4 plynové
kartuše 400ml | přenosná
polní kazeta 2v1 v kufru**



5 907207 226286 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/turisticke-varice-a-grily/extralink-sada-plynovy-kempingovy-varic-4-plynove-kartuse-400ml-prenosna-polni-kazeta-2v1-v-kufru>

Price: **99,94 zł** gross / 81,25 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIMSHRMMNK

Full product description

**EXTRALINK Turistický plynový vaříč 2v1 4 plynové kartuše 400 ml - spolehlivý
společník na každém kempování!**

Pokud se chystáte na výlet pod stan, do kempu nebo na táboření, je turistický vaříč EXTRALINK nezbytnou součástí vybavení. Díky kompaktním rozměrům a lehké konstrukci se vám snadno vejde do batohu a praktické pouzdro usnadňuje jeho přepravu. Stačí připojit plynovou kartuši nebo láhev a uvařit si oblíbená jídla v pohodlí přírody!



CESTOVNÍ VAŘIČ S KAZETOU



VČETNĚ 4 KARTUŠÍ

Kompaktní a lehká konstrukce

Plynový vaříč EXTRALINK Touring váží pouhých 1,6 kg, takže je ideální volbou pro jakékoli kempování nebo táboření. Jeho rozměry jsou 34 cm x 28 cm x 11 cm, takže v zavazadle zabere jen málo místa. Kovový kryt navíc zajišťuje odolnost a ochranu v drsnějších podmínkách.



IDEÁLNÍ PRO KEMPINKOVÉ KUCHYNĚ

Pohodlné vaření i s velkými hrnci a pánvemi!

Vysoký výkon a nízká spotřeba paliva

Vaříč EXTRALINK s výkonem 2 500 W umožňuje rychlé vaření vody nebo přípravu plnohodnotného jídla. Díky úsporné spotřebě plynu 160 g/h si můžete být jisti, že vám palivo vydrží dlouho. Průměr hořáku 8,5 cm umožňuje rovnoměrné rozložení tepla pro efektivnější vaření.

LEHKÉ A FUNKČNÍ – pohodlí, ať jste kdekoli!



Tento všestranný cestovní plynový vaříč nabízí možnost provozu jak na plynovou kartuši, tak na plynovou láhev, což vám poskytuje naprostou flexibilitu v různých situacích.



To znamená, že jej můžete bezproblémově používat při kempování, stanování, domácích pohotovostech a dokonce i v dílně nebo na pozemku.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Otevřete víko –
opatrně otevřete víko vařiče.



2. Nasad'te plynovou kartuši –
zašroubujte plynovou kartuši nebo připojte plynovou láhev podle pokynů výrobce.



3. Zavřete víko –
pro zajištění bezpečnosti se ujistěte, že je víko řádně zavřené.



4. Plynová pojistka –
stiskněte tlačítko plynové pojistky, abyste zabránili úniku plynu.



5. Spuštění vařiče –
otočením knoflíku zapněte plyn a poté pomocí piezoelektrického zapalování spusťte hořák.



6. Používejte podle určení –
vařte bezpečně a nezapomeňte pravidelně kontrolovat, zda je spotřebič správně nainstalován a bezpečně používán.