tinyESP – WiFi Kontroler



Instrukcja

tinyESP to prosty kontroler WiFi oparty na popularnym module ESP8266 (4 MB) i doskonałym oprogramowaniu open source *ESP_Easy*. Poniżej znajduje się krótki krótki opis większości istotnych ustawień tinyESP.

Więcej informacji o systemie ESP_Easy i jego możliwościach można znaleźć tutaj:

https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy

tinyESP używa oprogramowania (firmware): ESP_Easy_mega-actual release_normal_IR_ESP8266_4M.bin Może być ono aktualizowane innym oprogramowaniem dla wersji 4MB ESP8266.

10 prostych kroków do korzystania z tinyESP:

1. Włącz zasilanie, wyszukaj sieci wifi na swoim komputerze lub smartfonie.

Po znalezieniu sieci "IR_0", połącz się z nią.

Użyj hasła: configesp

2. Wprowadź adres 192.168.4.1 w przeglądarce, wybierz punkt dostępu i wprowadź jego hasło.

| | bb |
|-------------|-------------------------------------|
| | Ch:1 (-47dBm) WPA/WPA2/PSK EP-1 |
| 0 | Ch:1 (-43dBm) WPA/WPA2/PSK |
| 0 | mkt Ch:1 (-42dBm) WPA/WPA2/PSK |
| 0 | black Ch:1 (-62dBm) WPA2/PSK |
| | mag Ch.2 (-88dBm) WPA2/PSK |
| 0 | zibi1 Ch:6 (-73dBm) WPA/WPA2/PSK |
| 0 | ats Ch:7 (-65dBm) WPA/WPA2/PSK |
| 0 | ats-tomek |
| other SSID: | GILIO (SZUBII) WPAWPAZPSK |
| | |
| | |
| Password: | |

3. Kliknij Connect, zostaniesz przekierowany na nowy adres tinyESP w twojej sieci.

Jeśli Twój komputer nie zmieni automatycznie sieci WiFi, zmień ją na swoją.

4. Otwórz zakładkę Hardware i ustaw GPIO -> LED na GPIO16.

Welcome to ESP Easy Mega AP

ESP is connected and using IP Address: 192.168.1.106

Connect your laptop / tablet / phone back to your main Wifi network and

Proceed to main config

Powered by Let's Control It community

Jeśli chcesz korzystać z trybu uśpienia (*Sleep Mode*), musisz wybrać -*None*-Dla funkcji resetowania ustaw GPIO-0, W przypadku interfejsu I2C wybierz następujące ustawienia: SDA GPIO-2 SCL GPIO-14 i potwierdź klikając *Submit*

| ESP Easy Mega: IR | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| oMain @€Config 🦕 | Controllers | | | | | | |
| Hardware Settings ? | | | | | | | |
| Wifi Status LED | | | | | | | |
| $GPIO \rightarrow LED:$ | GPIO-16 (D0) \$ | | | | | | |
| Inversed LED: | Note: Use 'GPIO-2 (D4)' with 'Inversed' checked for onboard LED | | | | | | |
| Reset Pin | | | | | | | |
| GPIO ← Switch: | GPIO-0 (D3) △ \$ Note: Press about 10s for factory reset | | | | | | |
| I2C Interface | | | | | | | |
| GPIO ⇄ SDA: | GPIO-2 (D4) ▲ 🗘 | | | | | | |
| $GPIO \rightarrow SCL:$ | GPIO-14 (D5) \$ | | | | | | |
| SPI Interface | | | | | | | |
| nin ori. | Note: CLK=GPIO-14 (D5), MISO=GPIO-12 (D6), MOSI=GPIO-13 (D7) Note: Chip Select (CS) config must be done in the plugin | | | | | | |
| GPIO boot states | | | | | | | |
| Pin mode GPIO-0 (D3) ∆: | Default | | | | | | |
| Pin mode GPIO-1 (D10) TX0: | Default 🔹 | | | | | | |
| Pin mode GPIO-2 (D4) ∆: | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-3 (D9) RX0: | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-4 (D2): | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-5 (D1): | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-9 (D11) ▲: | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-10 (D12) ▲: | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-12 (D6): | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-13 (D7): | Default | | | | | | |
| Pin mode GPIO-14 (D5): | Default \$ | | | | | | |
| Pin mode GPIO-15 (D8) $\Rightarrow \triangle$: | Default | | | | | | |
| | Submit | | | | | | |

5. Dodanie brzęczyka (Buzzer)

Otwórz zakładkę **Notification/Edit** i dodaj buzzer na GPIO-15. Sprawdź, czy masz zworkę na **JP1**. Jeśli chcesz emitować sygnał podczas uruchamiania, otwórz menu **Tools/Advanced** i sprawdź pierwsze pole wyboru **Rules** i kliknij **Submit**.

| ESP Eas | sy Mega: I | R | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| oMain | Config 🏶 | Controllers | ✓Hardware | Devices | ⇔Rules | INNOTIFICATIONS | Tools |
| Notifica | tion Settings | ; | | | | | |
| Notification: | | Buzzer | | | | \$ 🕐 | |
| 1st GPIO: | | GPIO-15 (| D8) ⇒ ∆ | | | \$ | |
| Enabled: | | | | | | | |
| Powered by Le | ESP Eas | community y Mega: IR | | | | | |
| | ۵Main | ✿Config | ontrollers 🖌 📌 Hard | lware 🔌 Devic | es ≊Notific | ations 🔨 Tools | |
| | Advanced | l Settings 🕕 | | | | | |
| | Rules Settin | gs | | | | | |
| | Rules: Old Engine: | | 2 | | | | |
| | | | | | | | |

Odśwież przeglądarkę i na nowej karcie *Rules* wklej poniżej przedstawioną przykładową regułę i kliknij *Submit*:

On System#Boot do

rtttl,15:d=10,o=6,b=180,c,e,g endon

| ESP Eas | y Mega: IR | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------|---------|--------|---------------|-------|-------|
| oMain | Config | Controllers | Hardware | Devices | ⇒Rules | Notifications | Tools | |
| l | | | | | | | | Rules |
| Rules Set | 1 | | | ÷ ? | | | | |
| On Syst | em#Boot do l,15:d=10,0 | o=6,b=180,c,e | ,9 | | | | | |

Jeśli chcesz użyć brzęczyka jako powiadomienia z innych urządzeń (takich jak Lan Controller), możesz użyć polecenia http:

http://<tinyESP IP address>/control?cmd=tone,15,1300,200

do odtwarzania pojedynczego tonu.

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie:

https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Buzzer_(RTTTL)

6. Korzystanie z przekaźnika

Aby korzystać z przekaźnika należy wysłać polecenie http z przeglądarki lub innego urządzenia (np. Lan Kontrolera)

http://<tinyESP IP address>/control?cmd=GPIO,<5>,1
aby włączyć
http://<tinyESP IP address>/control?cmd=GPIO,<5>,0
aby wyłączyć

7. Dodawanie czujników

Otwórz zakładkę *Devices/Edit* i wybierz z listy czujniki, których chcesz używać. 1wire -DS18B20 - ustaw na GPIO-4

| ESP Easy Mega: I | R | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------|----|----------|
| oMain @Config | ©Controllers ⊀Hardware 🔌 | evices Hevices | Notifications | Tools | | |
| Task Settings | | | | | | |
| Device: | Environment - DS18b20 🕐 🚺 | | | | | |
| Name: | DS | | | | | |
| Enabled: | ~ | | | | | |
| Sensor | | | | | | |
| GPIO ≈ 1-Wire: | GPIO-4 (D2) | | \$ | | | |
| Device Address: | | | 0 | | | |
| Device Resolution: | 9 | | ¢ Bit | | | |
| Data Acquisition | | | | | | |
| Send to Controller | | | | | | |
| Interval: | 60 [sec] | | | | | |
| Values | | | | | | |
| • | Name | | | Formula 🤇 | 2) | Decimals |
| 1 Temperature | | | | | | 1 |
| Close Submit | Delete | | | | | |

BME - na domyślnym adresie I2C

| ESP Easy Mega: II | 9 | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| oMain @Config | Controllers Alardware | →Rules ≫Notifications | Tools | |
| Task Settings | | | | |
| Device: | Environment - BMx280 🕐 🚺 | | | |
| Name: | BME | | | |
| Enabled: | | | | |
| I2C Address: | 0x76 (118) - (default) | \$ | | |
| | Note: SDO Low=0x76, High=0x77 | | | |
| Altitude: | 160 [m] | | | |
| Temperature offset: | 0 [x 0.1C] | | | |
| | Note: Offset in units of 0.1 degree Celcius | | | |
| Data Acquisition | | | | |
| Send to Controller 0 | | | | |
| Interval: | 1 [sec] | | | |
| Values | | | | |
| • | Name | | Formula 🕐 | Decimals |
| 1 Temperature | | | | 1 |
| 2 Humidity | | | | 0 |
| 3 Pressure | | | | 0 |
| Close Submit | Delote | | | |

wejście analogowe - użyj poniższej formuły, aby uzyskać prawidłowe wartości napięcia: %value%/214

UWAGA - jeśli używasz akumulatora i masz zworkę akumulatora JP3, nie używaj wejścia analogowego na złączu P1.

| ESP Easy Mega: | IR | | |
|-------------------------|--|---------------------------|----------|
| oMain @Config | Controllers Hardware ADevices Hardware ADevices Hardware ADevices Hardware ADevices Hardware ADevices Hardware Hardware ADevices Hardware Hardwa | les «Notifications Tools | |
| Task Settings | | | |
| Device: | Analog input - internal 🕜 🚺 | | |
| Name: | INA | | |
| Enabled: | | | |
| Oversampling: | | | |
| Two Point Calibration | | | |
| Calibration Enabled: | | | |
| Point 1: | 0 0.000 | | |
| Point 2: | 0 + 0.000 | | |
| Current: | 7 = 7.000 | | |
| Data Acquisition | | | |
| Send to Controller 0 | | | |
| Interval: | 60 [sec] | | |
| Values | | | |
| • | Name | Formula 🕐 | Decimals |
| 1 inpa1 | | %value%/214 | 2 |
| Close Submit | | | |

Wyświetlacz - OLED SSD1306: wybierz domyślny adres I2C, Rotated, Display Size128x64.

W 8 wierszach i przy użyciu 16 znaków można wyświetlić zwykły tekst, wartości czujników - należy w nawiasach kwadratowych podać najpierw nazwę czujnika i nazwę wartości oddzieloną znakiem "# ". Można wyświetlić także wartości systemowe pomiędzy znakami "%" np. "%systime%".

Jeśli zmienisz przycisk wyświetlania na GPIO-0 i ustawisz limit czasu wyświetlania - zostanie wyświetlony dla wybranego czasu po naciśnięciu przycisku przełącznika.

| ESP Ea | sy Mega: II | R | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|--------|----------------|-------|
| ۵Main | Config | Controllers | *Hardware | Devices | ⇔Rules | ≊Notifications | Tools |
| Tasl | k Settings | | | | | | |
| Device: | | Display - OLE | D SSD1306 🥐 | 0 | | | |
| Name: | | OLED | | | | | |
| Enabled: | | ~ | | | | | |
| I2C Address | | 0x3C (60) - | (default) | | | \$ | |
| Rotation: | | Rotated | | | | \$ | |
| Display Size | e. | 128x64 | | | | \$ | |
| Font Width: | | Optimized | | | | \$ | |
| Line 1: | | IP%ip% | | | | | |
| Line 2: | | H:[BME#Hu | midity] T:[BME#T | emperature]C | | | |
| Line 3: | | | | | | | |
| Line 4: | | I LOVE tiny | ESP ;-)• | | | | |
| Line 5: | | | | | | | |
| Line 6: | | | | | | | |
| Line 7: | | | | | | | |
| Line 8: | | | | | | | |
| Display butte | on: | GPIO-0 (D3) | ∆ (| | | \$ | |
| Display Time | eout: | 5 |) | | | | |
| Interval: | | 60 | sec] | | | | |
| | | Close | Submit Del | ete | | | |

Powered by Let's Control It community

Możesz użyć *Extension port* i *Serial Port* do używania z innymi czujnikami dostosowanymi do ustawień ESP_Easy.

8. Włączenie IR LED

Przesyłanie poleceń za pomocą podczerwieni do urządzeń domowych. Wybierz *Devices/Edit* - *IR Transmit* i ustaw na GPIO-13.

Polecenia z kodem można zainicjować w zakładce *Rules*, z serwera lub http: http://<tinyESP IP address/control?cmd=IRSEND,<Encoding>,<Value>,<Bitlenght>

Przykłady:

Włączenie telewizora Samsung: http://192.168.2.165/control?cmd=IRSEND,SAMSUNG,e0e09966,32

Wyłączenie telewizora Samsung: http://192.168.2.165/control?cmd=IRSEND,SAMSUNG,e0e019e6,32

(Odpowiedni kod do urządzenia, które chcesz obsługiwać musisz sam wyszukać na wyspecjalizowanych stronach lub forach internetowych)

| ESP Eas | sy Mega: I | R | | | | | |
|--|-------------------|-------------|------------------|---------|--------|-------------------|-------|
| oMain | Config | Controllers | Hardware | Devices | ⇔Rules | Solution Solution | Tools |
| Tasi | < Settings | | | | | | |
| Device: | | Communicati | on - IR Transmit | | | | |
| Name: | | IRDA | | | | | |
| Enabled: | | ~ | | | | | |
| Actuator | | | | | | | |
| GPIO → LEI | D: | GPIO-13 (D | 07) | | | \$ | |
| Command: IRSENT.[PROTOCOL],[DATA],[BITS optional],[REPEATS optional] BITS and REPEATS are optional and default to 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Close | Submit De | lete | | | |
| Powered by Le | et's Control It o | community | | | | | |

9. Używanie akumulatora

tinyESP posiada specjalny układ umożliwiający zasilanie akumulatorami Li-Po. Układ steruje zasilaniem z portu USB lub akumulatora, umożliwia ładowanie akumulatora i zwiększa napięcie zasilania z akumulatora do wymaganych 5V.

Umożliwia korzystanie z tinyESP jako urządzenia mobilnego do pomiarów w terenie oraz z trybu uśpienia do monitorowania wyłącznie z baterii. Aby włączyć tryb uśpienia, należy wyłączyć diodę WiFi LED (GPIO16), następnie w menu **Config** wybrać czas uśpienia i czas czuwania.

Dane zostaną wysłane na serwer podczas zaplanowanego przebudzenia.

| Sleep Mode | |
|------------------------------|--|
| Sleep awake time: | 15 [sec] ? |
| | Note: 0 = Sleep Disabled, else time awake from sleep |
| Sleep time: | 3600 [sec (max: 4294)] |
| Sleep on connection failure: | ✓ |
| | Submit |

10. Zakładka Controllers - pozwala wysyłać dane na serwer lub kontrolę z serwera. Przykład pokazuje dodanie serwera **mqtt.ats.pl**

Wszystkie nazwy parametrów powinny być identyczne jak w Lan Kontrolerze. Na przykład dla BME280:

T (temperature - temperatura), **H** (humidity - wilgotność) **P** (pressure - ciśnienie). W zakładce *Sensor* należy zaznaczyć pole wyboru *Send to Controller*.

| ESP Easy Mega: IR | t | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|-------|
| oMain ∰Config | Controllers | *Hardware | A Devices | ⇔Rules | Solutions | Tools |
| Controller Settings | | | | | | |
| Protocol: | OpenHAB I | /QTT | | | \$ | |
| Locate Controller: | Use Hostna | me | | | \$ | |
| Controller Hostname: | mqtt.ats.pl | | | | | |
| Controller Port: | 1883 | | | | | |
| Minimum Send Interval: | 100 | [ms] | | | | |
| Max Queue Depth: | 10 | | | | | |
| Max Retries: | 10 | | | | | |
| Full Queue Action: | Ignore New | 8 | | | \$ | |
| Check Reply: | Ignore Ackr | nowledgement | | | ŧ | |
| Client Timeout: | 1000 | [ms] | | | | |
| Controller User: | notek | | | | | |
| Controller Password: | ••••• | | | | | |
| Controller Subscribe: | /af1 | /status | | | | |
| Controller Publish: | /af1 | %valname% | | | | |
| Controller lwl topic: | | | | | | |
| LWT Connect Message: | | | | | | |
| LWT Disconnect Message: | | | | | | |
| Enabled: | | | | | | |
| | Close | Submit | | | | |

Powered by Let's Control It community

Treść instrukcji jest okresowo sprawdzana i w razie potrzeby poprawiana. W razie spostrzeżenia błędów lub nieścisłości prosimy o kontakt z naszą firmą. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo dołożenia wszelkich starań jednak powstały jakieś rozbieżności. Aby uzyskać najnowszą wersję prosimy o kontakt z naszą firmą lub dystrybutorami.

© Konsorcjum ATS Sp.J. Kopiowanie, powielanie, reprodukcja całości lub fragmentów bez zgody właściciela zabronione.

dane kontaktowe: Konsorcjum ATS Sp.J. ul. Mazowieckiego 7G, 26–600 Radom, POLAND tel./fax: 48 383 00 30, e-mail: sales@ledats.pl www.tinycontrol.eu, www.ledats.pl, www.wirelesslan.pl, www.ats.pl

> 8 www.tinycontrol.eu