

Extralink CubeX80 Wireless Smart Battery Camera

Instrukcja obsługi. Model: EC4400

Zawartość opakowania

1. Kamera *1

- 2. Uchwyt *1
- 3. Zestaw montażowy *1
- 4. Kabel USB do ładowania *1
- 5. Instrukcja obsługi *1

Wygląd produktu





Szybki start

Kamera obsługuje zasilanie bateryjne oraz zasilanie prądem zmiennym.

1. Pobierz i zainstaluj aplikację

Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu komórkowego, zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć rejestrację użytkownika.



Zeskanuj kod QR lub przejdź do linku, aby pobrać i zainstalować aplikację: https://www.vicohome.io/download/

2. Dodaj urządzenie

Zaloguj się do aplikacji, połącz się z siecią Wi-Fi i dodaj urządzenie zgodnie z instrukcjami (podczas konfiguracji należy zbliżyć urządzenie do routera).



Włączanie/wyłączanie zasilania i konfiguracja sieci

- Długie naciśnięcie przycisku zasilania przez 3s powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia.
- Kliknij dwukrótnie przycisk zasilania, aby przejść do trybu konfiguracji sieci po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Podłączając kamerę po raz pierwszy, użyj aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować sieć kamery.

Konfiguracja kamery

1) Kliknij "Dodaj kamerę teraz" w aplikacji i wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło, do której chcesz, aby kamera się połączyła. Aby zapewnić połączenie na większą odległość, kamera obsługuje tylko Wi-Fi 2 4Ghz z silniejszą zdolnością penetracji ścian i nie obsługuje ybecnie Wi-Fi dla uwierzytelniania na poziomie Enterprice. Upewnij się, że wprowadzona sieć Wi-Fi spełnia wymagania. Po zakończeniu kliknij "Kontynuuj", aby wygenerować kod QR do sparowania kamery.



2) Po naciśnięciu włącznika kamery przez 3 sekundy, kamera włączy się. W tym momencie wyceluj kamerę w kod QR aplikacji mobilnej, z odległości około 20cm (około 7 cali), aż kamera wyemituje dźwięk "Di", który oznacza, że skanowanie się powiodło i parowanie zostało rozpoczęte.



3) Po chwili kamera wyda dźwięk informujący o udanym połączeniu. W tym momencie należy ustawić nazwę urządzenia w aplikacji i wybrać lokalizację, w której ma zostać umieszczone urządzenie. Kilknij "Kontynuuj", aby zakończyć parowanie.



Możliwe problemy podczas parowania kamery:

- Jeśli usłyszysz komunikat "Wi-Fi Password Error", sprawdź, czy hasło Wi-Fi wprowadzone w aplikacji jest poprawne;
- Ješli usłyszysz komunikat "Authentication error", upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi nie jest siecią klasy korporacyjnej, a urządzenie obsługuje tylko sieci o poziomie zabezpieczeń poniżej WPA-2;
- Jeśli usłyszysz komunikat "Wi-Fi not found", sprawdź, czy wybraleś lub wprowadzileś poprawną nazwę Wi-Fi, umieść urządzenie w pobliżu routera Wi-Fi i upewnij się, że router jest włączony. Proszę Należy pamiętać, że urządzenie nie może wyszukać sieci Wi-Fi 5Ghz;
- Gdy usłyszysz komunikat "Retrieving IP timeout", oznacza to, że liczba urządzeń podłączonych do routera w Twoim domu jest zbyt duża, aby podłączyć więcej urządzeń. Proszę usunąć niektóre z podłączonych urządzeń, które nie są często używane lub zrestartować router, aby usunąć niepodłączone urządzenia. Router, aby usunąć niepodłączone urządzenia. Może być konieczny kontakt z z dministratorem routera;
- Kiedy słyszysz "Cloud service connection fail", proszę sprawdzić, czy router jest podłączony prawidłowo do sieci zewnętrznej. Kiedy słyszysz ten komunikat o błędzie, jest to powszechne w warunkach rozłączenia sieci lub że wybrany router w domu jest serwerem sieci lokalnej. Proszę upewnić się, że połączenie sieciowe jest normalne, i spróbuj tymczasowo wyłączyć zaporę sieciową, aby połączyć się ponownie.

Instalacja kamery

Kamerę można umieścić na półce lub innej powierzchni lub zainstalować ją na ścianie.

(1) Wybierz dobre miejsce na kamerę



(2) Zamontuj uchwyt

1) Mocowanie za pomocą śrub

Użyj narzędzia do wiercenia, aby wywiercić otwory na ścianie zgodnie z rozstawem otworów w podstawie. Zaleca się zaznaczyć otwory na ścianie olówkiem przed wierceniem. Włożyć kołki rozporowe w otwory na ścianie, a następnie połączyć wspornik z kołkami rozporowymi za pomocą śrub, aby zakończyć montaź.



2) Montaż kamery

Wkręć kamerę w gwint uchwytu na tylnej lub dolnej ścianie kamery.



(3) Regulacja kąta

Przymocuj kamerę do uchwytu, najbardziej optymalny kąt to około 15 stopni w dół, możesz dostosować kąt do własnych potrzeb.



Około 15° w dół

Udostępnianie kamery

Funkcji tej można użyć, gdy zachodzi potrzeba podglądu obrazu z kamery przez innych członków rodziny lub przyjaciół. Tylko administrator, którego konto zostało po raz pierwszy powiązane z kamerą, może udostępniać i konfigurować urządzenie. Inni członkowie mogą oglądać tylko obraz na żywo lub odtwarzanie z urządzenia.

 Znajdź kamerę, którą chcesz udostępnić, na ekranie głównym aplikacji lub na ekranie ustawień kamery. Znajdź przycisk i wejdź na stronę udostępniania.



2) Kliknij "Zaproś", a zostanie wygenerowany kod QR do udostępnienia. 3) W przypadku użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do kamery muszą znaleźć opcję "Dodaj kamerę przyjaciela" na stronie "Użytkownik", aby przejść do strony skanowania.



 Zeskanuj kod QR na telefonie komórkowym, a po pomyślnym zakończeniu otrzymasz powiadomienie potwierdzające. Udostępnianie zostanie zakończone po wyrażeniu zgody.



Ładowanie kamery

Aplikacja przypomni Ci o naładowaniu kamery, gdy bateria będzie na wyczerpaniu. Proszę użyć kabla Micro USB do podłączenia do adaptera ładowania 5/V1.5A, aby naładować kamerę. Podczas ładowania, wskaźnik kamery świeci na żółto, a gdy aparat jest w pełni naładowany, wskaźnik zmieni się na stałe zielone światło. Pełne naładowanie kamery trwa 10 godzin.

Statusy diody LED

Tryb	Status
Podczas pracy	Niebieski
Tryb uśpienia	Wyłączona
Ładowanie	Żółty
W pełni naładowana	Zielony

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Obiektyw	Pole widzenia: 123°
Rozdzielczość obrazu	Maks. 2560*1440
Szybkość transmisji wideo	Adaptacyjna
Nośniki pamięci	Karta MicroSD (Do 128GB)
Pojemność baterii	5000mAh
Wymagany adapter	5V/1.5A
Wymiar	83×58.5×72.4(mm)

Aktualizacja oprogramowania

Po podłączeniu kamery przez aplikację, zostanie wyświetlony monit, czy dostępny jest najnowszy firmware. Możesz również ręcznie sprawdzić aktualizację oprogramowania sprzętowego w ustawieniach aplikacji.

Proszę upewnić się, że kamera jest w pełni naładowana lub podłączona do zasilacza przed aktualizacją firmware, proszę nie odcinać zasilania podczas aktualizacji.

FAQ

1.Zarządzanie uprawnieniami kamery: Jak zaprosić rodzinę i przyjaciół do wspólnego korzystania z kamery?

Otwórz aplikację i wybierz swoją kamerę na stronie głównej, Kliknij przycisk udostępniania na stronie głównej lub "Udostępnij" w ustawieniach kamery, aby wejść na stronę udostępniania, a następnie kliknij "Zaproś ", aby wygenerować kod QR. Twoi przyjaciele mogą teraz uzyskać niektóre z praw dostępu, skanując kod QR w swoim telefonie.

2. Dlaczego podczas łączenia się z siecią Wi-Fi nie jest wyświetlana nazwa sieci Wi-Fi?

Na urządzeniach Apple z systemem iOS13 i nowszym, musisz włączyć "zezwolenie na lokalizację" dla aplikacji w ustawieniach systemowych i zmienić je na "zezwalaj podczas używania".

3. Czy kamera będzie emitować czerwone światło, gdy włączone jest tryb nocny?

Wbudowany reflektor podczerwieni sprawia, że kamera pokazuje tylko słabe czerwone światło, gdy włączona jest noktowizja.

4. Jakie są wymagania dla Wi-Fi?

Prosimy o korzystanie z sieci bezprzewodowej 2,4GHz. Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowej 5 GHz. W międzyczasie ustaw metodę uwierzytelniania Wi-Fi na WPA2-PSK lub inną metodę o niższym poziomie zabezpieczeń. Wymagane jest podanie hasła.

5. W jakiej odległości od routera powinna znajdować się kamera?

Odleglość połączenia Wi-Fi może normalnie osiągnąć do 150 metrów w otwartej przestrzeni. Jednak rzczywista sytuacja zależy od siły sygnału Wi-Fi i otaczającego środowiska (grube ściany, urządzenia elektromagnetyczne, duże metalowe przedmioty powodują zakłócenia sygnałów Wi-Fi). Jeśli sygnał połączenia z kamerą jest słaby lub niestabilny, umieść kamerę jak najbliżej routera.

6. Jaka jest maksymalna długość czasu nagrywania?

Jeśli ustawisz czas trwania jako "Auto", gdy ktoś pojawi się w polu widzenia kamery, rozpocznie ona nagrywanie wideo przez maksymalnie 3 minuty.

7. Jak szybko przeglądać filmy według kategorii?

Kliknij ikonę w lewym górnym rogu strony "Biblioteka", aby rozpocząć filtrowanie filmów według kategorii. Wybierz kategorię, którą chcesz zobaczyć, a następnie kliknij "Zapisz", aby wyświetlić odtwarzanie wideo.

8. Co należy zrobić, gdy urządzenie jest niesprawne?

Naciśnij długo przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli nie ma odpowiedzi, można usunąć gumową zatyczkę na przycisku kamery. Naciśnij otwór restartu przez 3 sekundy za pomocą ostro zakończonego przedmiotu, aby ponownie uruchomić kamerę.