EXTRALINK OLT RAPTOR PREDATOR

Krótki poradnik uruchomienia interfejsu WWW.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wyposażyliśmy OLTy Extralink w możliwośc zarządzania poprzez WWW.

Poniżej zostanie opisana w kilku krokach procedura aktualizacji OLTów EXTRALINK RAPTOR i PREDATOR w celu uruchomienia zarządzania poprzez interfejs WWW.

Warto zacząć od tego, że w nowej wersji oprogramowania (V2.3.1) mamy do dyspozycji dwa adresy do zarządzania OLTem, w przeciwieństwie do wcześniejszej wersji, gdzie był tylko jeden adres:

- 1. Przed aktualizacją domyślny adres IP OLTa to 192.168.1.100, natomiast po aktualizacji do wersji V2.3.1:
 - OLT uplink port manage ip adress: 192.168.8.100
 - OLT AUX/MGMT port manage ip adress: 192.168.1.100
- 2. Jeśli przed aktualizacją domyślny adres OLTa został zmieniony na 192.168.1.X (wykluczając 192.168.1.100) wówczas po aktualizacji do wersji V2.3.1:
 - OLT uplink port manage ip adress: 192.168.1.X
 - OLT UX/MGMT port manage ip adress: 192.168.2.100
- 3. Jeśli przed aktualizacją domyślny adres OLTa został zmieniony na zupełnie inny niż 192.168.1.X, to po aktualizacji do wersji V2.3.1:
 - OLT uplink port manage ip adress: taki sam jak przed aktualizacją
 - OLT AUX/MGMT port manage ip adress: 192.168.1.100

Przejdźmy zatem do sedna sprawy... musimy odpowiednio przygotować stanowisko



W opisanym poradniku komputer PC został ustawiony jako Server i posiada adres IP 192.168.1.111, natomiast dostęp do OLTa uzyskujemy po adresie 192.168.1.100.

- I. W pierwszej kolejności musimy się upewnić, że wyłączony jest firewall na naszym komputerze.
- II. Następnie upewniamy się, że adres IP komputera jest w tej samej podsieci co adres IP naszego OLTa. Ten sam segment sieci może się pingować nawzajem:

₽ 192.168.1.100 - PuTTY	— 🗆 🗙 🖾 Wiersz polecenia - ping 192.168.1.100 -t 🛛 — 🗆 🗙
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
***********************	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
Command Line Interface for EPON System	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
Hardware Ver: V3.1	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=4ms TTL=64
Software Ver: 2.2.10_000	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
Created Time: Oct 10 2016 10:50:24	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
Copyright (c) 2006-2015 All rights reserved.	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
**************************	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
Username:admin	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
Password:****	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
Entry level 3(administrator) successfully!	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
epon# ping 192.168.1.111	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
PING 192.168.1.111 (192.168.1.111): 56 data bytes	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
64 bytes from 192.168.1.111: seq=0 tt1=128 time=11.975 ms	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
64 bytes from 192.168.1.111: seq=1 tt1=128 time=1.340 ms	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
64 bytes from 192.168.1.111: seq=2 ttl=128 time=1.035 ms	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
64 bytes from 192.168.1.111: seq=3 tt1=128 time=1.480 ms	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
192.168.1.111 ping statistics	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
round-trip min/avg/max = 1.035/3.957/11.975 ms	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
epon#	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
	Reply +rom 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64

- III. Odpalamy program TFTP, w celu pobrania na OLTa oprogramowania układowego . Ser ver TFTP konfigurujemy w następujący sposób:
 - (1) Określamy ścieżkę do oprogramowania, które chcemy zaktualizować
 - (2) Określamy adres IP servera (w tym przypadku jest to adres PC)

🔖 Tftpd64	by Ph. Jour	iin							_		×
Current Direct	tory C:\Us	Jsers\aBaZ\Desktop\Firmware\Extralink\OLT RAPTOR PREDATOR 🚽 (1) 📴rd				<u>B</u> rowse					
Server interfa	ces 192.1	68.1.111	8.1.111 Realtek PCIe GBE Family Controller 💽 (2)				Show <u>D</u> ir				
Tftp Server	Tftp Client	DHCP server	Syslog server	Log viewer							
peer		file	start time	progress	Бу	tes	tota	al ti	meo		
1											
Abo	out			<u>S</u> ettings						<u>H</u> elp	

IV. Teraz możemy przejść do procedury aktualizacji OLTa

epon# system update firmware <firmware name> tftp-server <tftp-ip>

gdzie:

- (2) Jeśli polecenie zostało poprawnie wprowadzone, wówczas możemy zobaczyć jak obraz naszego firmware jest poprawnie trasferowany do OLTa



(3) Po poprawnej aktualizacji należy wpisać "y", w celu zrestartowania OLTa. OLT musi zostać zrestartowany, aby załadować nową wersję oprogramowania.



V. W kolejnym kroku musimy wgrać w analogiczny sposób obraz oprogramowania, które uruchomi dostęp przez WWW.

epon# system update web-server <firmware name> tftp-server <tftp-ip>

gdzie:

- (2) W celu sprawdzenia, czy wszystko poprawnie się nam udało zainstalować wydajemy polecenie: epon# **show system infor**

🚰 192.168.1.100 - PuTTY		-	×
			^
*****	********		
Command Li	ne Interface for EPON System		
H	ardware Ver: V3.1		
S	oftware Ver: 2.2.10_000		
C	reated Time: Apr 21 2017 18:25:38		
Copyright (c)	2006-2015 All rights reserved.		
*************	******************		
Username:admin Password:			
epon# system updat	e web-server FD1108S WEB V1.0.0 170421 1831.img tftp-server 192.168.1.11	1	
Transfering the We	b Server file, please wait		
Upgrading Web Serv	er		
Restarting Web Ser	ver		
OK !			
epon# show system	infor		
Software Version	: 2.2.10_000(Apr 21 2017)		
Hardware Version	: V3.1		
MAC	: e0-67-b3-00-96-ec		
Serial Number	: AF1101-1610000017		
System lime Contact	: 2000/01/01 04:49:53 +08:00		
	. pawei		
Web Server			
Version	: V1.0.0		
BuildTime	: 17-04-21 18:31:25		
Administrator	: admin		
Password	: admin		
System Temperature	: 38.0C		
FAN [1]	: Normal		
FAN [2]	: Normal		
FAN[3]	: Normal		
epon#			~

Jeśli wszystko się udało możemy nareszcie logować się na naszego OLTa poprzez interfejs WWW bez potrzeby restartowania urządzenia – czyi wpisujemy <u>http://192.168.1.100</u> (domyślnie) i logujemy się przy pomocy użytkownika i hasła **admin.**

(192.168.1.100/cgi/login.php	C Szukaj
xPON OLT	
	Login
	Language English
	User please enter user name
	Password Please enter administrator passw
	Login

Warto również dodać, że interfejs WWW w jaki został wyposażony OLT jest bardzo czytelny i przejrzysty, co najlepiej obrazują poniższe screenshoty z niektórych ustawień:

xPON OLT	Version: V1.0.0	Language: English ~ 😃 Exit
Тороlоду	Path:FD1108S>SystemInf	io>DeviceDiag
 FD1108S Main Board Switching Board PON Board PON1 PON2 PON3 PON4 PON5 PON6 PON7 PON8 	SystemInfo DeviceDiag BaseInfo AlarmInfo FanInfo Device Upgrade	DeviceDiag Image: Ima

xPON OLT	Version: V1.0.0	Language: English V U Exit
XPON OLT Topology FD1108S Main Board Switching Board PON Board PON Board PON 2 PON2 PON3 PON4	Version: V1.0.0 PATH:FD1108S>Switching Switching Board Switch-Config Net Interface Port Status Port Properity Packet Suppress VLAN Manage TRUNK	Language: English V VLAN Manage VLAN Manage VLAN Manage VLAN Enable : disable VLANEnable : disable
PONS PONG PON7 PON8	IGMP Snooping	refresh add set First Next
		All sights recovered

xPON OLT	Version: V1.0.0	Language: English ~ 🔱 Exit
SPON OLT FD1108S Main Board Switching Board PON Board PON 2 PON3 PON4 PON5 PON6 PON7 PON8	Version: V1.0.0	Language: English → ♥ Evit rd>BaseInfo Firmware version : operation Times : 0 days 1 hours 31 minutes 15 seconds Operating status : normal refresh Reboot Save Config Default
		All rights reserved

Polecamy aktualizację oprogramowania!!!

Wszystkie potrzebne pliki można znaleźć na <u>www.anteny24.pl</u>

Autor:

Leszek Błaszczyk