## Jak zmienić hasło na ONT Huawei

Poniżej przedstawię w kilku krokach jak zmienić domyślne hasło administratora na urządzeniach ONT z rodziny Huawei.

Procedurę wykonamy na urządzeniu Huawei Echolife Hg8546M.

Domyślnie ustawienia logowania dla administratora są następujące:

User: telecomadmin

1

Password: admintelecom

W pierwszej kolejności musimy ustawić na naszej karcie sieciowej adres z podklasy 192.168.100.0/24 np. 192.168.100.111 netmask 255.255.255.0

Połączenia sieciow	e							
<ul> <li>→ × ↑</li> </ul>	« Sieć i » Połączenia sieciowe	✓ O Przeszukaj: Połączenia sie						
Organizui 💌 W 🚇 Właściwości: E	Aacz to urządzenie sieciowe Diago ithernet	Zmień nazwę t						
Sieć Udostępni	anie	o <b>lucja</b> czono						
Połącz, używają	Właściwości: Protokół internetowy w	wersji 4 (TCP/IPv4) X						
🚽 Realtek P	Ogólne							
To połączenie w	Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci.							
<ul> <li>✓ VitualB</li> <li>✓ VitualB</li> </ul>	○ Uzyskaj adres IP automatycznie ● Użyj następującego adresu IP: –							
Protokó	Adres IP:	192 . 168 . 100 . 111						
<ul> <li>Protoko</li> <li>Sterowr</li> </ul>	Maska podsieci:	255.255.255.0						
<								
Opis	<ul> <li>Uzyskaj adres serwera DNS auto</li> <li>Użyj następujących adresów serwera</li> </ul>	matycznie werów DNS:						
Transmission ( protokół dla si	Preferowany server DNS:							
połączonych i	Alternatywny serwer DNS:							
	Sprawdź przy zakończeniu popra ustawień	awność Zaawansowane						
		OK Anuluj						
Elementy: 3 1 zazn	aczony element							

Następnie możemy się zalogować na ONT po adresie 192.168.100.1 używając domyślnych danych logowania administratora (telecomadmin/admintelecom)



Przechodzimy do zakładki **System Tools (1)** -> **Configuration File (2)** i pobieramy bieżący plik konfiguracyjny *hw\_ctree.xml* -> **Download Configuration File (3)**.



Pobrany plik otwieramy przy pomocy edytora Notepad++ (jako że jest darmowy) i wyszukujemy linie związaną z użytkownikiem "telecomadmin"



Należy pamiętać, że hasło w polu "Password" jest podwójnie zahashowane – MD5 i SHA256, w związku z tym nowe hasło musimy podobnie przygotować.

Aby to wykonać wchodzimy na stronę <u>http://www.timestampgenerator.com/tools/md5-generator/</u> gdzie wygenerujemy nasze nowe hasło przy pomocy **MD5 hash** 

Convert	text to MI	D5		
Text to convert				
nowshaslo	1			
Generate MD5	2			
MD5 Has	h			
b5a52984b0edd	d9a754d8ca8fda3	3e7154 <b>3</b>		

Powstały ciąg znaków (3) kopiujemy i przechodzimy na kolejną stronę http://www.timestampgenerator.com/tools/sha256-generator/gdzie wklejamy uzyskany ciąg znaków (4) i generujemy z niego SHA256 hash (5).

Text to	HA256 Generator	
Convert t	xt to SHA256	
Text to convert		
b5a52984b0edd	754d8ca8fda3e7154 <b>4</b>	
Generate SHA2	5	
SHA256 H	sh	
e8f8136cb1ab2o	5997ec8e41cf2caba71f76ffd4ab83fb6bd4ef72ab6a16cd	

Powstały hash SHA256 (6) wklejamy do naszego pliku konfiguracyjnego w polu "Password" użytkownika "telecomadmin"

C. HW WebUserInfoInstance InstanceID="1" UserName="root" Password="465c194afb65670f38322df087f0a9bb225oc257e43eb4ac5a0o98ef5b5173ac" UserLevel="1" HodifyPasswordFlag="0" PassMode="2"/>
C. HW WebUserInfoInstance InstanceID="2" UserName="tolecomadmin" Password="8f8136cb1ab2d565997eo8e41cf2caba71f76ffd4ab83fb6bd4ef72ab6a16cd"
UserLevel="0" Enable="1" ModifyPasswordFlag="0" PassMode="2"/>

i ponownie wgrywamy plik konfiguracyjny na nasze urządzenie klikając **Update Configuration File.** 



Po poprawnym wgraniu nowego pliku konfiguracyjnego urządzenie automatycznie się zrestartuje....

(i) 🎤 192.168.100.1/index.asp											… ♥ ☆	<b>Q</b> Szukaj
		HG8	546M									Logout
	HUAWEI	Status	WAN LAI	N IPv6	WLAN	Security	Route	Forward Rules	Network Applicatio	n Voice	System Tools	
	Reboot		System	n Tools >	Configura	tion File						
	Configuration File											
	Firmware Upgrade				Cueso	o o fully up d	loted the	opfiquation file	The overage is restartin	Discos	woit	
	Restore Default Config	juration		$\checkmark$	Succe	ssiully upo	lated the t	configuration file.	The system is restarti	ig. Flease	Wdit.	
	Maintenance											
	VoIP Statistics											
	VoIP Diagnose											
	Remote Mirror											
	User Log											
	Debug Log											
	Firewall Log											
	ONT Authentication											
	Time Setting											
	TR-069											
	Advanced Power Man	agement										
	Modify Login Passwor	ď										
	Intelligent Channel Sta	itistics										
	Fault Info Collect											
	Indicator Status Mana	gement										
	Open Source Software	e Notice										
				火 Cop	yright © H	luawei Tech	nnologies	Co., Ltd. 2009-2	016. All rights reserved	L		

Po ponownym uruchomieniu możemy już zalogować się na nasze Echolife Hg 8546M przy pomocy nowych danych logowania.

Autor:

Leszek Błaszczyk

leszek@anteny24.pl

## Zapraszamy również do dyskusji na naszym <u>FORUM</u> <u>https://www.forum.anteny24.pl/</u>