



Extralink LCV-06 | Ohříváč konvektoru | 2000W, 3 režimy, termostat, ventilátor



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/konvektorove/extralink-lcv-06-ohrivac-konvektoru-2000-w-3-rezimy-termostat-ventilator>

Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJOGRMMKO

Product features

Výška	390 mm
Kapacita ohřevu	2000 W
Šířka	550 mm
Hloubka	200 mm
Nastavitelný termostat	Yes
Bezpečnostní vypínač	Yes
Rychlý ohřev	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Počet stupňů výkonu	3
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Topný výkon (min)	750 W
Zdroj tepla	Nichrome wire
Možnosti umístění	Podlaha
Vhodné pro	Indoor
Barva produktu	Černá
Vhodné pro místnosti do	75 m ³
Materiál pouzdra na hodinky	Plast

Model	Convecter electric space heater
Hmotnost produktu	2480 g

Full product description

Konvektor Extralink LCV-06

Konvektor Extralink s maximálním topným výkonem 2000 W je perfektní topidlo, pokud chcete rychle vytopit místnost. Použijte tento ohřívač jako nouzovou náhradu, když váš systém ústředního vytápění nefunguje, nebo jako ohřívač mezi horkým a chladným obdobím, nebo jej jednoduše použijte v místnostech, které nemají ústřední topení.



Vlastnosti konvektoru Extralink LCV-06

- Ohřívač má 3-stupňové nastavení výkonu 750/1250 / 2000W
- Poskytuje vysokou účinnost vytápění
- Má vestavěný ventilátor, který zvyšuje cirkulaci teplého vzduchu
- Radiátor je vybaven ochranou proti přehřátí
- Kompaktní velikost
- Skvěle se hodí do každého typu místnosti



Snadné přenášení a tichý provoz

Díky integrovaným madlům lze ohřívač snadno přenášet z místnosti do místnosti a v kombinaci se svou nehlukností je flexibilní a je ideální pro vytápění ložnice. Tento konvektor má některé další funkce, jako je ochrana proti přehřátí, 3 různé režimy vytápění a turbo režim. Všechny tyto vlastnosti umožňují snadno vytopit jakoukoli místnost na dokonalou teplotu.



Vestavěný termostat

Po naprogramování funkcí vytápění udržuje energeticky úsporný radiátorový termostat příslušný teplotní rozsah v místnosti. Skutečná pokojová teplota bude měřena automaticky a pokaždé, když je dosaženo naprogramované teploty, ohřívač přejde do režimu úspory energie, aby udržoval stejnou pokojovou teplotu.



Turbo režim

V turbo režimu ohřívač nasává další vzduch z místnosti a rychle distribuuje horký vzduch, aby se místnost vytopila rychleji než v normálním režimu.

