



Přenosný kempingový vaříč Extralink, plynový polní vaříč 2 v 1 v kufříku




link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/turisticke-varice-a-grily/prenosny-kempingovy-varic-extralink-plynovy-polni-varic-2-v-1-v-kufriku>

Price: **63,04 zł** gross / 51,25 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGOKPKRMMPK

Full product description

Plynový vaříč EXTRALINK 2 v 1 Tourist - váš spolehlivý společník na každém kempování!

Pokud se chystáte na výlet pod stan, do kempu nebo na táboření, je turistický vaříč EXTRALINK nezbytnou součástí vybavení. Díky kompaktním rozměrům a lehké konstrukci se vám snadno vejde do batohu a praktické pouzdro usnadňuje jeho přepravu. Stačí připojit plynovou kartuši nebo láhev a uvařit si oblíbená jídla v pohodlí přírody!

Kompaktní a lehká konstrukce

Plynový vaříč EXTRALINK Touring váží pouhých 1,6 kg, takže je ideální volbou pro jakékoli kempování nebo táboření. Jeho rozměry jsou 34 cm x 28 cm x 11 cm, takže v zavazadle zabere jen málo místa. Kovový kryt navíc zajišťuje odolnost a ochranu v drsnějších podmínkách.



VYCHUTNEJTE SI PŘÍRODU S TEPLÝMI NÁPOJI A TEPLÝMI JÍDLY

Všestrannost a napájení 2 v 1

Tento cestovní plynový vaříč lze napájet jak z plynové kartuše, tak z plynové lahve, což vám poskytuje naprostou flexibilitu v různých situacích. Díky tomu jej můžete bezproblémově používat při kempování, stanování nebo v odlehlých oblastech, kde může být přístup k energii omezený. Nastavitelný plamen vám umožní upravit intenzitu vaření podle vašich potřeb.



IDEÁLNÍ PRO KEMPINKOVÉ KUCHYNĚ

Pohodlné vaření i s velkými hrnci a pánvemi!

Vysoký výkon a nízká spotřeba paliva

Vaříč EXTRALINK s výkonem 2 500 W umožňuje rychlé vaření vody nebo přípravu plnohodnotného jídla. Díky úsporné spotřebě plynu 160 g/h si můžete být jisti, že vám palivo vydrží dlouho. Průměr hořáku 8,5 cm umožňuje rovnoměrné rozložení tepla pro efektivnější vaření.

LEHKÉ A FUNKČNÍ – pohodlí, ať jste kdekoli!



Tento všestranný cestovní plynový vaříč nabízí možnost provozu jak na plynovou kartuši, tak na plynovou láhev, což vám poskytuje naprostou flexibilitu v různých situacích.



To znamená, že jej můžete bezproblémově používat při kempování, stanování, domácích pohotovostech a dokonce i v dílně nebo na pozemku.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Otevřete víko –
opatrně otevřete víko vaříče.



2. Nasad'te plynovou kartuši –
zašroubujte plynovou kartuši nebo připojte plynovou láhev podle pokynů výrobce.



3. Zavřete víko –
pro zajištění bezpečnosti se ujistěte, že je víko řádně zavřené.



4. Plynová pojistka –
stiskněte tlačítko plynové pojistky, abyste zabránili úniku plynu.



5. Spuštění vaříče –
otočením knoflíku zapněte plyn a poté pomocí piezoelektrického zapalování spusťte hořák.



6. Používejte podle určení –
vařte bezpečně a nezapomeňte pravidelně kontrolovat, zda je spotřebič správně nainstalován a bezpečně používán.