



EXTRALINK HOME PAPIEROWE WKŁADY DO FRYTKOWNICY OKRĄGŁE 16CM (50 SZT)



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/fritezy-air-fryer/extralink-home-papierowe-wklady-do-frytkownicy-okragle-16cm-50-szt>

Price: **49,90 zł** gross / 40,57 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHJJRIMMLQ

Information:

Papírová forma do fritézy je praktická vložka, která chrání koš před nečistotami, olejem a poškrábáním, usnadňuje udržování zařízení v čistotě a prodlužuje jeho životnost. Díky nepřilnavému, voděodolnému a olejivzdornému povrchu se potraviny nelepí a úklid po vaření je rychlý a bezproblémový. Forma je odolná vůči teplotám do 220°C a hodí se nejen do air fryeru, ale také do trouby, mikrovlnné trouby, parního hrnce a na gril. Toto lehké, skládací a univerzální řešení je ideální do domácnosti, na kempování i na grilování.

Full product description

Objevte pohodlí papírových fritovacích forem

Sníte o tom, že budete vařit své oblíbené pokrmy bez nutnosti jejich mytí? Tato chytrá papírová forma na smažení je vaším spojencem v kuchyni i mimo ni. Chrání koš fritézy před znečištěním, zjednodušuje čištění a rozšiřuje možnosti vašeho zařízení. Objevte jednoduchý způsob, jak si vaření více užít a ušetřit čas i energii.

Pohodlí kuchyně na dosah ruky

Vaření by mělo být potěšením, ne zdrojem nepořádku a frustrace. Tato praktická papírová forma je jednoduchým řešením, které změní pravidla hry ve vaší kuchyni. Je navržena tak, aby účinně chránila fritovací koš před zbytky jídla, odolnými skvrnami od oleje a nechtěnými škrábanci. Jejím používáním se údržba spotřebiče stává hračkou a následně prodlužuje životnost vaší nemastné fritézy. Stačí použít kazetu, vychutnat si chuť a poté ji vyhodit do koše - je to tak snadné!

Jeden příspěvek, mnoho možností

Nejedná se o pouhé příslušenství pro jeden spotřebič. Tato multifunkční kuchyňská vložka nabízí mnohem širší využití. Klidně ji použijte i v: Klasická trouba Mikrovlnná trouba Parní hrnci Jako forma na pečení Na grilu Jeden výrobek vám tak umožní připravovat koláče, zeleninu, těstoviny a také různé dietní pokrmy. Ať už pečete, smažíte, fritujete, grilujete nebo jen skladujete potraviny, s touto papírovou formou bude každý úkol méně náročný. Je to užitečné řešení, které vyhovuje mnoha kulinářským výzvám.

Inteligentní řešení pro chutné potraviny

Proč je tato vložka do fritézy tak účinná? Její vlastnosti jsou klíčem k pohodlnému vaření. Forma je vodotěsná, což znamená, že se do koše nedostanou tekutiny. Její nepřilnavý povrch zajišťuje, že se jídlo snadno odlepi, nepřichytí se a nezanechá těžko odstranitelné stopy. Navíc je lehká a praktická, takže se snadno používá a skladuje. Nepropouští olej, což dále zajišťuje čistotu vašeho vybavení. Za zmínku stojí i jeho teplotní odolnost - bez obav jej můžete používat až do 220 °C, což vám nabízí flexibilitu při přípravě mnoha pokrmů. Můžete ji dokonce složit, díky čemuž nezabere mnoho místa.

Vaření bez hranic

Ať už vaříte kdekoli, tento fritovací papír bude vaším spojencem. Díky své všestrannosti je ceněným vybavením v domácí kuchyni i mimo ni. Vezměte si ho s sebou: Na kempování, aby bylo vaření venku stejně snadné jako doma. Do karavanu, kde jde o každý centimetr a každou minutu. Při grilování, aby byl gril čistý a jídlo se snadno podávalo. Vaření mimo domov je často spojeno s většími nároky na úklid. Tento papírový formulář vám pomůže tuto námahu minimalizovat a umožní vám soustředit se na to nejdůležitější - vychutnat si jídlo a společnost.

Tato multifunkční kuchyňská vložka je určena lidem, kteří:

Mají fritézu bez tuku a chtějí ji udržovat čistou a prodloužit její životnost. Oceňují snadný úklid po jídle a chtějí zkrátit čas strávený mytím nádobí. Hledají praktická řešení, která zefektivní vaření s různými kuchyňskými spotřebiči. Rádi vaří doma, ale také často cestují nebo tráví čas kempováním a hledají praktické příslušenství. Chtějí jednoduchým způsobem rozšířit funkčnost své trouby, mikrovlnné trouby nebo grilu.

Hlavní výhody

Ochrana zařízení: Účinně chrání koš před zbytky potravin, olejem a poškrábáním, čímž prodlužuje životnost spotřebiče. Žádný nepořádek: Použitou kazetu jednoduše vyhodíte, čímž ušetříte čas potřebný na mytí a drhnutí a úklid se stane hračkou. Všestranné použití: Funguje nejen ve fritéze, ale také v troubě, mikrovlnné troubě nebo na grilu, což vám umožní připravovat různé pokrmy, aniž byste museli kupovat spoustu specializovaného příslušenství. Bezpečné a pohodlné vaření: Odolnost vůči vysokým teplotám (až 220 °C) a nepřilnavý a voděodolný povrch usnadňují vaření a nepřilnavost pokrmů. Úspora času a energie: Díky tomu, že nemusíte drhnout koš, získáte více volného času pro sebe a své blízké.