



Extralink | Set: Gas Campingkocher + 4 Gaskartuschen 400ml | tragbare Feldpatrone 2in1 im Koffer

5 907207 226286 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/touristenkocher-und-grills/extralink-set-gas-campingkocher-4-gaskartuschen-400ml-tragbare-feldpatrone-2in1-im-koffer>

Price: **99,94 zł** gross / 81,25 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIMSHRMMNK

Full product description

EXTRALINK Tourist Gaskocher 2in1 4 Gaskartuschen 400ml - Ihr zuverlässiger Begleiter auf jeder Campingreise!

Wenn Sie einen Zelt-, Camping- oder Zeltausflug planen, ist der EXTRALINK-Wanderkocher ein unverzichtbarer Ausrüstungsgegenstand. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts passt er problemlos in Ihren Rucksack und ist dank der praktischen Tragetasche leicht zu transportieren. Schließen Sie einfach eine Gaskartusche oder -flasche an und kochen Sie Ihre Lieblingsgerichte in der Natur!



REISEKOCHER MIT KARTUSCHE



INKLUSIVE 4 KARTUSCHEN

Kompaktes und leichtes Design

Der EXTRALINK Touring-Gaskocher wiegt nur 1,6 kg und ist damit die perfekte Wahl für jeden Camping- oder Zeltausflug. Mit seinen Abmessungen von 34 cm x 28 cm x 11 cm nimmt er nur wenig Platz in Ihrem Gepäck ein. Außerdem sorgt **das Metallgehäuse** für Langlebigkeit und Schutz unter härteren Bedingungen.



Vielseitigkeit und 2-in-1-Stromversorgung

Dieser Reisegaskocher kann sowohl mit einer **Gaskartusche** als auch mit einer **Gasflasche** betrieben werden , was Ihnen in einer Vielzahl von Situationen völlige Flexibilität bietet. So können Sie ihn nahtlos beim Camping, beim Zelten oder in abgelegenen Gegenden einsetzen, wo der Zugang zu Energie begrenzt sein kann. **Mit der einstellbaren Flamme** können Sie die Kochintensität an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Hohe Leistung und Kraftstoffeffizienz

Mit einer Leistung von 2.500 Watt können Sie mit dem EXTRALINK-Kocher schnell Wasser kochen oder eine komplette Mahlzeit zubereiten. Mit einem **sparsamen Gasverbrauch von 160 g/h** können Sie sich darauf verlassen, dass der Brennstoff lange reicht. Der Brennerdurchmesser von 8,5 cm ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung für effizienteres Kochen.

LEICHT UND FUNKTIONELL –

Komfort, wo immer Sie sind!



Dieser vielseitige Reisegaskocher kann sowohl mit einer Gaskartusche als auch mit einer Gasflasche betrieben werden, was Ihnen in einer Vielzahl von Situationen völlige Flexibilität bietet.



Das bedeutet, dass Sie ihn nahtlos für Camping, Zelten, Notfälle zu Hause und sogar in der Werkstatt oder im Kleingarten verwenden können.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DEN GASTOURISTENKOCHER



1. öffnen Sie den Deckel –
öffnen Sie vorsichtig den Deckel des Kochers.



2. die Gaskartusche einbauen –
schrauben Sie die Gaskartusche ein oder schließen Sie die Gasflasche an, entsprechend den Anweisungen des Herstellers.



3. den Deckel schließen –
vergewissern Sie sich, dass der Deckel richtig geschlossen ist, um die Sicherheit zu gewährleisten.



4. Gassperre –
drücken Sie die Gassperrtaste, um ein Auslaufen des Gases zu verhindern.



5. starten Sie den Kocher –
drehen Sie den Knopf, um das Gas einzuschalten, und verwenden Sie dann die Piezo-Zündung, um den Brenner zu starten.



6. Bestimmungsgemäße Verwendung
kochen Sie sicher und denken Sie daran, regelmäßig zu überprüfen, ob das Gerät korrekt installiert ist und sicher verwendet werden kann.