



Huawei MPWC Strommodul für Huawei MA5608T



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/olt-und-ont/huawei-mpwc-strommodul-fur-huawei-ma5608t>

Price: **282,90 zł** gross / 230,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNHPMRMMNQ

Full product description


Huawei MPWC Power Board: Zuverlässigkeit für den OLT MA5608T

Die **MPWC-Platine von Huawei** ist eine spezielle **Gleichstromlösung**, die für die **OLT MA5608T-Terminals** entwickelt wurde. Sie ist eine Schlüsselkomponente, die einen stabilen und kontinuierlichen Betrieb des gesamten Geräts im Betreibernetz gewährleistet. Die spezielle Kompatibilität mit dem MA5608T garantiert eine vollständige Integration und optimale Stromversorgungsparameter, die für den korrekten Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur unerlässlich sind.



Hauptmerkmale der Huawei MPWC-Stromversorgungskarte

- **Typ:** Gleichstromversorgungsplatine.
- **Kompatibilität:** Speziell für Huawei MA5608T OLT-Endgeräte.
- **Steckverbinder:** Verfügt über zwei 3V3-Anschlüsse für eine redundante Stromversorgung.
- **Redundanz:** Schaltet automatisch auf den Ersatzanschluss um, wenn der Hauptanschluss ausfällt.
- **Spannungsbereich:** Großer DC-Eingangsspannungsbereich (-38,4 V ~ -72 V).
- **Schutzfunktionen:** Eingebaute Schutzmechanismen.
- **Anzeiger:** LED-Anzeige des Betriebsstatus (grün - OK, aus - Fehler).
- **Überwachung:** Übertragung von Alarm- und Statusberichten an die Steuerplatine.



Flexible Stromversorgung

Die MPWC-Platine verfügt über einen breiten Bereich akzeptabler DC-Eingangsspannungen, der **von -38,4 V bis -72 V DC** reicht. Für einen optimalen Betrieb **empfiehlt der Hersteller die Verwendung von -48 V oder -60 V DC-Spannungen**, die üblicherweise in der Telekommunikation verwendet werden. Die Karte ist mit **zwei Stromanschlüssen des Typs 3V3** ausgestattet, was für die Gewährleistung der Kontinuität des Betriebs von entscheidender Bedeutung ist.

Sicherheit

Wird an einem der Ports ein Ausfall festgestellt, **schaltet das System automatisch auf den anderen, betriebsbereiten Port um**, so dass das Risiko einer Betriebsunterbrechung minimiert wird. Dies wird durch einen integrierten Schutz ergänzt, der die Karte und das OLT-Terminal vor Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung schützt. Darüber hinaus werden **detaillierte Alarmberichte** und Informationen über den Betriebsstatus der MPWC-Karte automatisch an die Steuerplatine des OLT-Terminals gesendet, was die Ferndiagnose und ein effektives Netzmanagement erleichtert.

Zustandsüberwachung und Diagnose

Die Überwachung des Status der Huawei MPWC-Karte ist dank der LEDs intuitiv. Ihr Betriebsstatus informiert den Installateur oder Techniker über den Zustand des Leistungsmoduls:

- **LED leuchtet grün:** Zeigt an, dass die Leistungskarte ordnungsgemäß funktioniert.
- **LED aus:** Zeigt an, dass die Stromversorgungsplatine defekt ist und ein Serviceeinsatz erforderlich ist.