



Ubiquiti EP-R8 | Router | EdgeMAX EdgePoint, 6x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x RJ45/SFP Kombination



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/ubiquiti-ep-r8-router-edgemax-edgepoint-6x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-sfp-kombination>

Price: **1.807,61 zł** gross / 1.469,60 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKOHQMRMHH



Full product description

Intelligenter WISP-Checkpoint mit FiberProtect

Der EdgePoint EP-R8 Gigabit Router ist mit **FiberProtect** ausgestattet, das Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) deutlich eliminiert und **elektromagnetische Interferenzen (EMI)** **reduziert** und die Datensignalqualität für Langstreckenverbindungen deutlich verbessert.

All-In-One-Gerät


Diese einzelne, kompakte Einheit hilft Ihnen, Kabelsalat effektiv zu vermeiden. Die Anschaffung teurer Schränke und eine aufwendige Wartung sind nicht erforderlich. Das EdgePoint-Gehäuse kann **rauen Wetterbedingungen** wie Wind, Regen und Schnee standhalten. Die mitgelieferte Tasche bietet zusätzlichen Schutz für Ihre Kabel.

Mehrere Leistungsoptionen

Der EP-R8 ist in der Lage, alle Ubiquiti-Geräte, einschließlich der airFiber-Serie und airMAX, mit 54 V DC oder über PoE mit **24 V** zu versorgen.


EP-R8 bietet leistungsstarke Funktionen

- VLAN-Schnittstellen zur Netzwerkaufteilung
- Statisches Routing und Unterstützung für OSPF-, RIP- und BGP-Protokolle
- Firewall-Regeln und NAT-Regeln Identifizierung von Anwendungen mit Deep Packet Inspection (DPI)
- DHCP Dienstgüte (QoS)
- Netzwerkadministration und Überwachungsfunktionen
- Administrator- und Bedienerkonten
- Volle IPv6-Unterstützung



Intuitive Benutzeroberfläche

Der EdgePoint Gigabit Router bietet eine grafische Benutzeroberfläche, die für eine einfache Bedienung und Konfiguration ausgelegt ist. Zugriff über den Netzwerkanschluss und die Website erhalten. Intuitives Gerätemanagement wird durch eine virtuelle Port-Ansicht ermöglicht, die physische Konnektivität, Geschwindigkeit und Status anzeigt.



Konfiguration über CLI

CLI bietet eine schnelle und flexible Konfiguration per Kommandozeile und verfügt über eine Einstellungsverwaltung und Überwachung aller erweiterten Funktionen. Es umfasst auch den direkten Zugriff auf Standard-Linux-Tools und Shell-Befehle sowie den Zugriff auf die CLI über **SSH, Telnet**.

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vps
dhcpv4	ip	route-map	wrip
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information