



Extralink Alice | Caja de distribución | 2 core



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/carcasas-empalmes-cajas/extralink-alice-caja-de-distribucion-2-core>

Price: **14,00 zł** gross / 11,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEDMKSHRMMLM



Product features

Adecuado para uso en exteriores	No
Apto para uso en interior	Yes
Número de fibras compatibles (máx.)	2
Número de bandejas de empalme compatibles (máx.)	1
Color del producto	Gris
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

NÚCLEO DE ALICE 2 EXTRALINK - caja de fibra óptica

El NÚCLEO DE ALICE 2 EXTRALINK sirve como punto final del cable de alimentación que se conecta al cable de caída en el sistema de red de comunicaciones FTTx. La caja de fibra óptica puede ser usada para unir, dividir y distribuir la fibra. También proporciona una sólida protección y da la posibilidad de gestionar el edificio de la red FTTx.



Características:

- Estructura completamente cerrada
- Material: PC+ABS, impermeable, a prueba de polvo, resistente al envejecimiento, clase de protección hasta IP65
- Cable de alimentación y montaje del cable de caída, conexión de fibra, montaje, almacenamiento y distribución en uno
- Los cables, las trenzas, los cables cruzados corren por su propio camino
- Instalación del adaptador tipo SC
- Fácil mantenimiento
- El panel de control se puede invertir y el cable de alimentación se articula



Datos técnicos sobre la resistencia al rayo

El dispositivo de puesta a tierra está aislado junto con la carcasa, la resistencia de aislamiento no es inferior a 2 104 M/500V (DC); IR2 104M/500V. La tensión estática entre el dispositivo de puesta a tierra y la carcasa no es inferior a 3000V(DC)/min, sin ningún tipo de pinchazo; U3000V

