



**infly T03S Verde | Spazzolino
sonico | fino a 42.000 giri/min,
IPX7, 30 giorni di lavoro**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/spazzolini-da-denti/infly-t03s-verde-spazzolino-sonico-fino-a-42000-giri-min-ipx7-30-giorni-di-lavoro>

Price: **59,54 zł** gross / 48,41 zł net



Manufacturer: INFLY

Referention number: DNXGGJLJFRMLNO

Full product description


4 modalità e 1 pulsante

Lo spazzolino **infly T03S** include 4 modalità personalizzate. La **modalità standard** è per lo spazzolamento quotidiano dei denti. **Delicato** - per gengive sensibili e per chi usa lo spazzolino per la prima volta. Esiste una **modalità di sbiancamento** separata per sbiancare i denti anteriori e una **modalità di 3 minuti per lucidare i denti**. Sono adatti a diverse condizioni di denti e gengive e il comando con un solo pulsante è facile da usare.



Fino a 42000 giri/min.

Il principale effetto pulente dello spazzolino **iinfly T03S** è dovuto a un motore che genera vibrazioni ad alta frequenza delle setole **fino a 42.000 giri al minuto**. Questo aiuta a pulire la bocca non solo in modo delicato ma anche molto approfondito, senza danneggiare le gengive e lo smalto dei denti.



Promemoria intelligente

Lo **spazzolino iinfly T03S** ricorda di passare ad altre aree della bocca e incoraggia le buone abitudini di spazzolamento.



Esclusive setole Dupont

Le setole **DuPont**, morbide e arrotondate, interagiscono delicatamente con lo smalto e le gengive per rimuovere efficacemente la placca e garantire una pulizia accurata e delicata.

Lunga durata di funzionamento senza ricarica

In sole **7 ore**, è possibile caricare completamente la batteria e godersi la pulizia dei denti due volte al giorno per 2 minuti. Con questa frequenza di spazzolamento, lo spazzolino **inFly T03S** ha una batteria sufficiente per 25 giorni.

Impermeabile IPX7

Lo spazzolino **infly T03S** è impermeabile secondo lo standard **IPX7**. Un breve schizzo d'acqua sullo spazzolino non influisce sulle sue prestazioni: è possibile pulire i denti sotto la doccia e risciacquare il dispositivo dopo la pulizia.

