



Ubiquiti EP-R8 | Router | EdgeMAX EdgePoint, 6x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/ubiquiti-ep-r8-router-edgemax-edgepoint-6x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-sfp-combo>

Price: **1.804,82 zł** gross / 1.467,33 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKOHQMRMHH



Full product description

Punto di controllo intelligente WISP con funzione FiberProtect

Il router EdgePoint EP-R8 Gigabit è dotato di **FiberProtect**, che elimina significativamente i danni da scariche elettrostatiche (ESD) e **riduce le interferenze elettromagnetiche** (EMI) e migliora significativamente la qualità del segnale dati per le connessioni a lunga distanza.

Dispositivo All-In-One


Questo dispositivo unico e compatto aiuta ad evitare efficacemente l'ingombro dei cavi aggrovigliati. Non è necessario acquistare costosi armadietti o costosi interventi di manutenzione. L'involucro EdgePoint è resistente alle **difficili condizioni atmosferiche**, tra cui vento, pioggia e neve. Il coperchio incluso consente di proteggere ulteriormente i cavi.

Varie opzioni di potenza

Alimentato a 54 V DC o via PoE, l'EP-R8 è in grado di alimentare **54 V** o **24 V** via PoE, tutti i dispositivi Ubiquiti, inclusa la serie airFiber e airMAX.


EP-R8 offre potenti funzionalità

- Interfacce VLAN per la condivisione della rete
- Routing statico e supporto per i protocolli OSPF, RIP e BGP
- Firewall e regole NAT Identificazione delle applicazioni mediante Deep Packet Inspection (DPI)
- Qualità del servizio DHCP (QoS)
- Funzioni di amministrazione e monitoraggio della rete
- Conti amministratore e gestore
- Supporto IPv6 completo



Interfaccia utente intuitiva

Il router Gigabit EdgePoint fornisce un'interfaccia grafica progettata per la comodità d'uso e la configurazione. Accesso attraverso la porta di rete e il sito web. La gestione intuitiva dei dispositivi avviene attraverso una vista virtuale della porta che visualizza la connettività fisica, la velocità e lo stato.



Configurazione tramite CLI

Il CLI fornisce una configurazione veloce e flessibile della linea di comando e dispone di una gestione delle impostazioni e del monitoraggio di tutte le funzioni avanzate. Include anche l'accesso diretto agli strumenti standard di Linux e ai comandi della shell e l'accesso alla CLI tramite **SSH, Telnet..**

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vps
dhcpv4	ip	route-map	wrip
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information