



**EXTRALINK HOME SUSZARKA
SPOŻYWCZA DO GRZYBÓW
OWOCÓW WARZYW
REGULOWANA DUŻA 500W +
6 SIT 28CM BIAŁA**




5 904960 291650 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/essiccatori-alimentari/extralink-home-suszarka-spozywca-do-grzybow-owocow-warzyw-regulowana-duza-500w-6-sit-28cm-biala>

Price: **140,01 zł** gross / 113,83 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGJPHSLRMNIN

Information:

L'essiccatore alimentare Extralink Home da 500 W consente di essiccare comodamente frutta, verdura, funghi ed erbe su 6 griglie rimovibili del diametro di 28 cm. La struttura trasparente permette di controllare il processo senza interrompere il funzionamento, mentre la regolazione della temperatura nell'intervallo 35-70°C facilita l'adattamento delle impostazioni ai diversi prodotti. Il dispositivo è ideale per preparare snack fatti in casa, funghi essiccati e ingredienti da conservare. La facile pulizia in lavastoviglie e la possibilità di smontare le griglie aumentano il comfort d'uso e di conservazione.

Full product description

Essiccazione su sei vassoi

L'essiccatore alimentare Extralink Home da 500 W consente di essiccare contemporaneamente frutta, verdura, funghi e altri prodotti su sei vassoi. Ognuno ha un diametro di 28 cm, offrendo così spazio per disporre molte fettine. La struttura trasparente permette di osservare i prodotti durante il funzionamento dell'apparecchio.



Disposizione comoda della frutta

I vassoi rimovibili facilitano la disposizione dei prodotti preparati e il loro inserimento nell'essiccatore. La forma rotonda aiuta a sfruttare la superficie di ogni livello, mentre le pareti trasparenti consentono di controllare il processo di essiccazione senza smontare l'intera struttura. L'apparecchio è adatto, tra l'altro, per mele, arance e fragole.



Essiccazione dei funghi

Sei livelli consentono di preparare una quantità maggiore di funghi tagliati durante un unico ciclo di lavoro. Le fettine possono essere disposte separatamente sui vassoi successivi, per organizzare i prodotti e sfruttare lo spazio disponibile. Il contenuto essiccato può poi essere conservato e utilizzato come ingrediente per piatti fatti in casa.



Regolazione della temperatura

La manopola situata sulla base consente di regolare la temperatura di essiccazione nell'intervallo da 35 a 70°C. Ciò permette di adattare l'impostazione al tipo di ingredienti preparati, come verdure, frutta, funghi o erbe. Un interruttore separato facilita l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio.



Snack secchi fatti in casa

L'essiccatore consente di preparare snack con diversi tipi di frutta, tra cui mele, arance, fragole, banane e kiwi. I vassoi separati permettono di disporre i singoli ingredienti su livelli distinti. Al termine dell'essiccazione, i prodotti possono essere trasferiti in ciotole o contenitori richiudibili.



Comoda pulizia dei vassoi

La struttura rimovibile facilita la pulizia separata dei vassoi dopo il termine dell'essiccazione. I vassoi possono essere messi in lavastoviglie, il che aiuta a rimuovere rapidamente i residui dei prodotti e a preparare gli elementi per il successivo utilizzo. La possibilità di smontare l'apparecchio facilita anche la sua conservazione.

