



Szczotki, wałki, filtry, mopy, worki do odkurzaczy Roborock | Zestaw części | S8 MaxV



5 904960 298093 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/czesci-zamienne-do-odkurzaczy/zestaw-czesci-roborock-s8-maxv-ultra>

Cena: **69,99 zł** brutto / 56,90 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGKKQMLRMNHN

Opis produktu

Przeznaczenie i kompatybilność zestawu

Komplet części zamiennych został zaprojektowany z myślą o zaawansowanych robotach sprzątających marki Roborock. Akcesoria wykazują pełną zgodność eksploatacyjną z flagowym modelem Roborock S8 MaxV (w tym S8 MaxV Ultra). Wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanego pakietu stanowią wysokiej jakości zamienniki, które pod względem wymiarów, geometrii oraz systemów montażu idealnie odpowiadają fabrycznym podzespołom, co gwarantuje pełną efektywność pracy robota oraz bezproblemową wymianę bez ryzyka uszkodzenia zatrzasków i gniazd mocujących.

Zawartość opakowania i specyfikacja elementów

Zestaw zawiera kompleksowy pakiet materiałów eksploatacyjnych, pozwalający na jednoczesne odnowienie podzespołów odpowiedzialnych za zamiatanie, filtrowanie, zmywanie na mokro oraz automatyczne opróżnianie zbiornika. W skład opakowania wchodzi następujące elementy:

- 1 komplet gumowych szczotek głównych DuoRoller Riser (1 sztuka czerwona i 1 sztuka czarna) pracujących przeciwbieżnie,
- 2 sztuki filtrów powietrza o wysokiej wydajności z wbudowaną siatką ochronną,
- 2 sztuki szczotek bocznych w kolorze czarnym o trójramienną konstrukcji,
- 2 sztuki nakładek mopujących z gęstej mikrofibry, dedykowanych do systemu zmywania podłóg,
- 2 sztuki worków na kurz wykonanych z wielowarstwowej włókniny syntetycznej, wyposażonych w plastikowe kołnierze mocujące z systemem higienicznego zamknięcia.

Zalecenia dotyczące konserwacji i eksploatacji

Systematyczna kontrola oraz terminowa wymiana części zużywalnych pozwalają na zachowanie nominalnej mocy ssącej odkurzacza oraz sprawnego działania bazy samoopróżniającej. Zamienniki filtrów powietrza oraz szczotek bocznych należy wymieniać średnio co 2-3 miesiące, w zależności od stopnia zabrudzenia oraz obecności zwierząt domowych w mieszkaniu. Gumowe wałki główne charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie i wplątywanie włosów, jednak ich stan warto weryfikować regularnie i dokonywać wymiany co 6-12 miesięcy, natomiast worki w stacji dokującej podlegają wymianie natychmiast po ich całkowitym wypełnieniu.