



Ubiquiti EP-R8 | Router | EdgeMAX EdgePoint, 6x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x RJ45/SFP Combo



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/ubiquiti-ep-r8-router-edgemax-edgepoint-6x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-sfp-combo>

Cena: **1 807,61 zł** brutto / 1 469,60 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXEKOHQMRMHH



Opis produktu

Inteligentny punkt kontrolny WISP z funkcją FiberProtect

Gigabitowy router EdgePoint EP-R8 wyposażony jest w funkcję **FiberProtect**, która znacząco eliminuje uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) oraz **redukuje zakłócenia elektromagnetyczne** (EMI) i znacznie poprawia jakość sygnału danych dla połączeń długodystansowych.

Urządzenie All-In-One


To pojedyncze, kompaktowe urządzenie pomaga skutecznie uniknąć bałaganu związanego z poplątanymi kablami. Nie ma potrzeby zakupu drogich szaf oraz kosztownej konserwacji. Obudowa EdgePoint jest wytrzymała na **trudne warunki atmosferyczne**, w tym wiatr, deszcz i śnieg. Dołączony pokrowiec pozwala dodatkowo chronić przewody. Ubiquiti EdgeMAX to wszechstronne urządzenia sieciowe.

Różnorodne opcje zasilania

Zasilany napięciem 54 V DC lub poprzez PoE, EP-R8 jest w stanie zasilić napięciem **54 V** bądź **24 V** poprzez PoE, wszystkie urządzenia Ubiquiti, wliczając serię airFiber oraz airMAX.


EP-R8 oferuje rozbudowane funkcje

- Interfejsy VLAN umożliwiające podział sieci
- Routing statyczny oraz wsparcie dla protokołów: OSPF, RIP, and BGP
- Zasady Firewall oraz reguły NAT Identyfikacja aplikacji przy użyciu Deep Packet Inspection (DPI)
- Usługi DHCP Quality of Service (QoS)
- Funkcje administracji siecią oraz monitoringu
- Konta administratora oraz operatora
- Pełne wsparcie IPv6



Intuicyjny interfejs użytkownika

Gigabitowy router EdgePoint zapewnia graficzny interfejs zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika i konfiguracji. Uzyskaj dostęp przez port sieciowy i stronę internetową. Intuicyjne zarządzanie urządzeniem odbywa się poprzez wirtualny widok portów, wyświetlający fizyczną łączność, szybkość i status.



Konfiguracja przez CLI

CLI zapewnia szybką i elastyczną konfigurację według wiersza poleceń i posiada zarządzanie ustawieniami oraz monitorowanie wszystkich zaawansowanych funkcji. Zawiera też bezpośredni dostęp do standardowych narzędzi Linuxa i poleceń powłoki oraz dostęp do CLI przez **SSH**, **Telnet**.

```
CU

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you
acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti
License Agreement (available in the Web UI at, by default,
http://192.168.1.1) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt
Password:
Last login: Sun Jun  1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0
Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips
Welcome to EdgeOS
ubnt@ubnt:~$ show
arp                firewall          login            tech-support
bridge             flow-accounting  nat              ubnt
configuration       hardware         sfp              update
conntrack          history          openvpn          uup2
date               host             pppoe-server     users
debugging          incoming         queuing          version
dnsm               interfaces       reboot           vpn
dnsm               ip               route-map        wrp
dnsm               ipv6             shutdown         webproxy
disk               lldp             snmp             zebra
dns                load-balance     system
file               log              table

ubnt@ubnt:~$ show
Possible completions:
arp                Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge             Show bridging information
configuration       Show running configuration
conntrack          Show conntrack entries in the conntrack table
date               Show system date and time
debugging          Show route protocol debugging flags
dnsm               Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dnsm               Show status related to DHCPv6
dnsm               Show status related to DHCPv6 Prefix Delegation
disk               Show status of disk device
dns                Show Domain Name Server (DNS) information
file               Show files for a particular image
firewall           Show firewall information
flow-accounting    Show flow accounting statistics
hardware           Show system hardware details
history            Show command history
host               Show host information
incoming           Show ethernet input-policy information
interfaces         Show network interface information
ip                 Show IPv4 routing information
```

Router Ubiquiti EP-R6 - Opis produktu

- Liczba portów LAN: 5 portów Gigabit Ethernet i zainstalowany moduł 2x SFP combo
- Prędkość transmisji - 1000Mb/s
- Router posiada zewnętrzny zasilacz PoE
- Router Ubiquiti warstwy trzeciej
- 2 GB pamięci RAM