



Ubiquiti ER-6P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, 1x SFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/ubiquiti-er-6p-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-passive-poe-1x-sfp>

Cena: **921,93 zł** brutto / 749,54 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFMJJRMMJK



Cechy produktu

Wysokość produktu	31.1 mm
Diody LED	Aktywność
Firewall	Yes
Szerokość produktu	229 mm
Głębokość produktu	136.5 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPSEC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Ilość portów USB	1
Pobór mocy	16 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	6 Gb/s
Obsługuje VPN	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	6
Podręcznik użytkownika	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 °C do 50 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)

Pojemność stelaża	1U
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Taktowanie procesora	1000 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	5
Pojemność pamięci wewnętrznej	1024 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1
Napięcie wejściowe AC	110 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	6
Generacja sieci mobilnej	Nieobsługiwane
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Nośniki	eMMC
Kolor produktu	Czarny
Typ pamięci wewnętrznej	DRAM
Ethernet WAN	Yes
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Waga produktu	730 g

Opis produktu

EdgeMax: 6-portowy gigabitowy router z 1 portem SFP

EdgeRouter™ 6P dostarcza **3,4 miliona pakietów** na sekundę z przepustowością linii do **6 Gbps** - całość zamknięta jest w kompaktowym i ekonomicznym urządzeniu.



Uniwersalna konstrukcja

EdgeRouter 6P może być montowany w szafie typu **Rack** za pomocą zestawu do montażu Rack EdgeRouter, model ER-RMKIT (sprzedawany oddzielnie).



Zarządzanie scentralizowane


EdgeRouter 6P jest obsługiwany i zarządzany przez **UNMS™** - kompleksowy kontroler z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Jedna płaszczyzna sterowania zarządza zarejestrowanymi urządzeniami EdgeMAX® w wielu lokalizacjach.

Zainstaluj aplikację UNMS na **urządzeniu przenośnym**, połącz się z siecią bezprzewodową, która ma dostęp do EdgeRouter'a i zaloguj się do niego. Możesz wtedy przeglądać i konfigurować różne ustawienia, takie jak informacje o interfejsie, przepustowość na port, ustawienia systemu.




Intuicyjny interfejs użytkownika

Urządzenie EdgeRouter zapewnia graficzny interfejs zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania i konfiguracji. Uzyskasz do niego dostęp przez port sieciowy i stronę internetową. Intuicyjne zarządzanie urządzeniem odbywa się poprzez wirtualny widok portów, który wyświetla fizyczną łączność, szybkość i status.



EdgeOS jest zaawansowanym systemem operacyjnym z niezawodnymi funkcjami

- VLAN do segmentacji sieci
- Zapora sieciowa i zasady NAT
- Statyczne trasy i obsługa protokołów routingu: OSPF, RIP i BGP
- Usługi DHCP
- Jakość usług (QoS)
- Administracja siecią i narzędzia monitorowania
- Administrator i użytkownik kont
- Kompleksowa obsługa protokołu IPv6



Konfiguracja przez CLI

CLI zapewnia szybką i elastyczną konfigurację według wiersza poleceń i posiada zarządzanie ustawieniami oraz monitorowanie wszystkich zaawansowanych funkcji. Zawiera też bezpośredni dostęp do standardowych narzędzi Linuksa i poleceń powłoki oraz dostęp do CLI przez **SSH**, **Telnet**.

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vps
dhcpv4	ip	route-map	vrrp
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information