



Extralink Home | Papierowe wkłady do frytkownicy | okrągłe, 16cm, 50 sztuk



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/frytownice-air-fryer/extralink-home-papierowe-wklady-d-o-frytkownicy-okragle-16cm-50-sztuk>

Cena: **49,90 zł** brutto / 40,57 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGHJJRIMMLQ

Informacje

Papierowa forma do frytkownicy to praktyczny wkład, który chroni kosz przed zabrudzeniami, olejem i zarysowaniami, ułatwiając utrzymanie urządzenia w czystości i wydłużając jego żywotność. Dzięki nieprzywierającej, wodoodpornej i olejoodpornej powierzchni potrawy nie kleją się, a sprzątanie po gotowaniu staje się szybkie i bezproblemowe. Forma jest odporna na temperatury do 220°C i sprawdza się nie tylko w air fryerze, ale też w piekarniku, mikrofalówce, parniku i na grillu. To lekkie, składane i uniwersalne rozwiązanie idealne do domu, na kemping i grillowanie.

Opis produktu

Odkryj Wygodę Papierowej Formy do Frytkownicy

Marzysz o gotowaniu ulubionych potraw bez uciążliwego mycia? Ta sprytna, papierowa forma do frytkownicy to Twój sprzymierzeniec w kuchni i poza nią. Dzięki niej chronisz kosz frytownicy przed zabrudzeniami, upraszczasz czyszczenie i rozszerzasz możliwości swojego sprzętu. Poznaj prosty sposób na więcej przyjemności z gotowania, oszczędzając swój czas i energię.

Wygoda w Kuchni na Wyciągnięcie Ręki

Gotowanie powinno być przyjemnością, a nie źródłem bałaganu i frustracji. Ta praktyczna papierowa forma to proste rozwiązanie, które zmienia zasady gry w Twojej kuchni. Została zaprojektowana tak, aby skutecznie chronić kosz frytownicy przed resztkami jedzenia, uporczywymi plamami oleju i niechcianymi zadrapaniami. Używanie jej sprawia, że konserwacja Twojego urządzenia staje się niezwykle prosta, a co za tym idzie, wydłuża żywotność Twojej frytownicy beztłuszczowej. Po prostu użyj wkładu, ciesz się smakiem, a po wszystkim wyrzuc go do kosza – to takie proste!

Jeden Wkład, Wiele Możliwości

To nie jest zwykły dodatek tylko do jednego urządzenia. Ten wielofunkcyjny wkład kuchenny oferuje znacznie szersze zastosowanie. Śmiało używaj go również w:

- Klasycznym piekarniku

- **Kuchence mikrofalowej**
- **Parniku**
- **Jako formy do pieczenia**
- **Na grillu**

Dzięki temu, jeden produkt umożliwia przygotowanie ciast, warzyw, makaronów, a także różnorodnych potraw dietetycznych. Niezależnie od tego, czy pieczesz, smażysz, frytujesz, grillujesz czy po prostu przechowujesz jedzenie, ta papierowa forma sprawia, że każde zadanie staje się mniej kłopotliwe. To pomocne rozwiązanie, które pasuje do wielu kulinarnych wyzwań.

Inteligentne Rozwiązania dla Smacznych Potraw

Co sprawia, że ten wkład do frytownicy jest tak skuteczny? Jego właściwości to klucz do komfortowego gotowania. Forma jest wodoodporna, co oznacza, że pary nie przedostają się do kosza. Jej nieprzystawiająca powierzchnia dba o to, aby jedzenie łatwo odchodziło, bez klejenia się i pozostawiania trudnych do usunięcia śladów. Dodatkowo, jest lekka i praktyczna, co ułatwia jej użycie i przechowywanie. Nie przepuszcza oleju, co dodatkowo dba o czystość Twojego sprzętu. Warto też wspomnieć o jej odporności na temperaturę – bez obaw możesz jej używać w zakresie do +220°C, co oferuje elastyczność w przygotowaniu wielu dań. Możesz ją nawet złożyć, co sprawia, że zajmuje mało miejsca.

Gotowanie Bez Granic

Niezależnie od tego, gdzie akurat gotujesz, ten papier do frytownicy będzie Twoim sprzymierzeńcem. Jego uniwersalność sprawia, że jest cenionym elementem wyposażenia zarówno w domowej kuchni, jak i poza nią. Zabierz go ze sobą:

- **Na kemping**, aby gotowanie na świeżym powietrzu było równie proste, jak w domu.
- **Do przyczepy kempingowej**, gdzie każdy centymetr i każda minuta są na wagę złota.
- **Podczas grillowania**, aby utrzymać czystość rusztu i łatwo podawać potrawy.

Gotowanie poza domem często wiąże się z większym wyzwaniem sprzątania. Ta papierowa forma pomaga zminimalizować ten wysiłek, umożliwiając Ci skupienie się na tym, co najważniejsze – delektowaniu się posiłkiem i towarzystwem.

Ten wielofunkcyjny wkład kuchenny jest skierowany do osób, które:

- Posiadają frytownicę beztłuszczową i chcą dbać o jej czystość oraz wydłużyć jej żywotność.
- Cenią sobie łatwe sprzątanie po posiłkach i chcą ograniczyć czas spędzany na myciu naczyń.
- Szukają praktycznych rozwiązań, które usprawniają gotowanie w różnych urządzeniach kuchennych.
- Lubią gotować w domu, ale także często podróżują lub spędzają czas na kempingu, szukając wygodnych akcesoriów.
- Chcą rozszerzyć funkcjonalność swojego piekarnika, mikrofalówki czy grilla w prosty sposób.

Kluczowe zalety

- **Ochrona sprzętu:** Skutecznie osłania kosz przed resztkami jedzenia, olejem i zadrapaniami, co wydłuża żywotność Twojego urządzenia.
- **Zero bałaganu:** Po prostu wyrzucasz zużyty wkład, oszczędzając czas na myciu i szorowaniu, co sprawia, że sprzątanie staje się błyskawiczne.
- **Wszechstronne zastosowanie:** Działa nie tylko we frytownicy, ale też w piekarniku, mikrofalówce czy na grillu, umożliwiając przygotowanie różnorodnych dań bez konieczności kupowania wielu specjalistycznych akcesoriów.
- **Bezpieczne i wygodne gotowanie:** Odporność na wysokie temperatury (do +220°C) oraz nieprzystawiająca i wodoodporna powierzchnia sprawiają, że gotowanie staje się prostsze, a potrawy nie przywierają.
- **Oszczędność czasu i energii:** Dzięki temu, że nie musisz szorować kosza, zyskujesz więcej wolnego czasu dla siebie i swoich bliskich.