



TP-Link Technologies Co., Ltd.

Specifications are subject to change without notice.  tp-link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

MADE IN CHINA



 For technical support, the User Guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>.

7106508162 REV3.1.1

Quick Installation Guide

Gigabit PCI Express Network Adapter

Images are for demonstration only.


CONTENTS

- 01 / English
- 05 / Български
- 09 / Čeština
- 13 / Hrvatski
- 17 / Latviešu
- 21 / Lietuvių
- 25 / Magyar
- 29 / Polski
- 33 / Română
- 37 / Slovenčina
- 41 / Slovenski
- 45 / Srpski jezik/Српски језик
- 49 / Қазақша
- 53 / Русский язык
- 57 / Українська мова
- 61 / Eesti

1 Hardware Connection

- a. Turn off your computer, unplug the power cable and remove the case panel.
- b. Locate an available PCI-E slot and carefully insert the adapter.

Note: If the bracket is not suitable for your computer, detach it from the adapter's board and replace it with the low-profile bracket.



- c. Replace the case panel, plug in the power cable and turn on your computer.
- Note: In Windows XP and Windows Vista, you may see the **Found New Hardware Wizard** window when the adapter is plugged. Please click **Cancel**.

2 Software Installation

For Windows XP

1. Insert the CD into the CD-ROM drive. Then right-click **My Computer** and click **Manage**.
2. Open **Device Manager**. Go to **Other Devices**, right-click **Ethernet Controller**, and then click **Update Driver...**

English

3. Select **No, not this time**, and then click **Next**.
4. Select **Install from a list or specific location[Advanced]**, and click **Next**.
5. Select **Don't Search. I will choose the driver to install**, and click **Next**.
6. Choose **Network adapters** from the drop-down list , and then click **Next**.
7. Click **Have Disk...**
8. Click **Browse...**
9. Go to **My computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP**, choose the **.inf** file, and then click **Open**.
10. Click **OK**.
11. Click **Next**.
Note: If prompted to **The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP**, click **Continue Anyway** to continue.
12. Click **Finish** to complete the installation.

For Other Windows Systems

1. Insert the CD into the CD-ROM drive.
2. Right-click **Computer**, and then click **Manage**.
3. Open **Device Manager**. Go to **Other Devices** and right-click **Ethernet Controller**; then click **Update Driver Software...**
OR
Open **Device Manager**. Go to **Network Adapters**, right-click **Realtek PCIe GBE Family Controller**, and click **Update Driver Software...**
4. Select **Browse my computer for driver software**.
5. Select **Let me pick from a list of device drivers on my computer**.

6. For **Windows 7/Vista**: Choose **Show All Devices**, and then click **Next**.
7. Click **Have Disk...**
8. Click **Browse...**
9. Go to **Computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32bit or 64bit)**, choose the **.inf** file, and then click **Open**.
10. Click **OK**.
11. Select **Gigabit PCI Express Network Adapter** (for Windows Vista/8) or **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (for other systems), and click **Next**.
12. Wait a few seconds.
13. Click **Close** to finish the installation.

FAQ

Q1: How to find the driver if the CD is lost or broken?

A. You could find and download the driver at <https://www.tp-link.com/download-center>

Q2: What should I do if PC cannot find the new hardware?

A1. Check if the network adapter is inserted in the PCI Express slot properly.

A2. Reinsert the adapter or try to change another PCI Express slot.

A3. If the problem persists, contact our Technical Support.

Q3: How to find the hardware version of the adapter?

A1. The hardware version (Ver:X.Y) is printed on the product label on the package or the adapter.

The number X is the hardware version of the adapter.



Model: Ver:X.Y

S/N:

A2. For more detailed instructions, please visit <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.




1 Свързване на хардуера

а. Изключете вашия компютър, откачете захранващия кабел и свалете капака на кутията.

б. Намерете свободен PCI-E слот и внимателно поставете адаптера.

Забележка: Ако закрепващата планка не е подходяща за вашия компютър, демонтирайте я от платката на адаптера и я заменете с нископрофилна планка.



в. Поставете обратно капака на кутията, свържете захранващия кабел и включете компютъра.

Забележка: Ако сте с Windows XP или Windows Vista, при поставяне на адаптера може да се покаже прозореца **Found New Hardware Wizard** (Съветник за открит нов хардуер). Моля, щракнете **Cancel** (Отказ).

2 Инсталация на софтуера

При Windows XP

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. След това щракнете с десен бутон върху **My Computer** (Моят компютър) и после **Manage** (Управление).

Български

2. Отворете **Device Manager** (Мениджър на устройства). Отидете на **Other Devices** (Други устройства), щракнете десен бутон върху **Ethernet Controller** (Ethernet контролер) и след това щракнете върху **Update Driver...** (Актуализация на драйвера...)
3. Изберете **No, not this time** (Не този път), след което щракнете **Next** (Следващ).
4. Изберете **Install from a list or specific location[Advanced]** (Инсталация от списък или конкретна локация (Разширени), и щракнете **Next** (Следващ).
5. Щракнете **Don't Search. I will choose the driver to install** (Не търси, аз ще избира драйвера за инсталиране) и щракнете **Next** (Следващ).
6. Изберете **Network adapters** (Мрежови адаптери) от падащия списък , и след това щракнете **Next** (Следващ).
7. Щракнете **Have Disk...** (Поставете диск...)
8. Щракнете **Browse...** (Преглед...)
9. Отидете на **My computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP** (Моят компютър > CDXXX(H:) > TG-3468 > Драйвери > Windows XP), Изберете .inf файла, и след това щракнете **Open** (Отвори).
10. Щракнете **OK**.
11. Щракнете **Next** (Следващ).
Забележка: Ако получите подсказващо съобщение **The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP** (Софтуерът не е преминал тестовете на Windows Logo за проверка на съвместимостта с Windows XP), щракнете **Continue Anyway** (Продължи независимо от това), за да продължите.
12. Щракнете **Finish** (Завършване), за да завършите инсталацията.

При други версии на операционната система Windows

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Щракнете с десен бутон върху **My Computer** (Моят компютър) и след това щракнете

Manage (Управление).

- Отворете **Device Manager** (Мениджър на устройства). Отидете на **Other Devices** (Други устройства), щракнете десен бутон върху **Ethernet Controller** (Ethernet контролер) и след това щракнете върху **Update Driver...** (Актуализация на драйвера...)

ИЛИ

Отворете **Device Manager** (Мениджър на устройствата). Отидете на **Network Adapters** (Мрежови адаптери), щракнете десен бутон върху **Realtek PCIe GBE Family Controller** (Realtek PCIe GBE семейство контролери) и щракнете **Update Driver Software...** (Актуализация на драйвера на устройството...)

- Изберете **Browse my computer for driver software** (Прегледай Моят компютър за драйвер).
- Изберете **Let me pick** (Избор) от списък с драйвери на устройства на моя компютър..
- При Windows 7/Vista: Изберете **Show All Devices** (Покажи всички устройства) и после щракнете **Next** (Следващ).
- Щракнете **Have Disk...** (Поставете диск...)
- Щракнете **Browse...** (Преглед...)
- Отидете на **Computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32bit or 64bit)** (Компютър > CDXXX(H:) > TG-3468 > Драйвери > Windows X (32bit или 64bit)), Изберете **.inf** файла, и след това щракнете **Open** (Отвори).
- Щракнете **OK**.
- Изберете **Gigabit PCI Express Network Adapter** (при Windows Vista/8) или **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (при други системи), и щракнете **Next** (Следващ).
- Изчакайте няколко секунди.
- Щракнете **Close** (Затвори), за да завършите инсталацията.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

B1: Как да намеря драйвер, ако компактдискът е загубен или повреден?

O. Можете да откриете и изтеглите драйвера от <https://www.tp-link.com/download-center>

B2: Какво да направя, ако компютърът не може да открие новия софтуер?

O1. Проверете дали мрежовият адаптер е поставен правилно в PCI Express слота.

O2. Поставете повторно адаптера или опитайте да го поставите в друг PCI Express слот.

O3. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нашата Техническа поддръжка.

B3: Как да открия хардуерната версия на адаптера?

O1. Хардуерната версия (Ver:X.Y) е напечатана върху пакета или върху самия адаптер.

Номерът X е хардуерната версия на адаптера.



O2. За по-подробни инструкции, моля посетете <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Поддръжка

За техническа поддръжка, ръководство на потребителя и друга информация, моля посетете <https://www.tp-link.com/support>, или просто сканирайте QR кода.




1 Připojení hardwaru

a. Vypněte svůj počítač, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vyjměte základní panel.

b. Najděte vhodný PCI.E slot a opatrně vložte adaptér.

Poznámka: Jestliže není záslepka vhodná pro váš počítač, odmontujte jí z desky adaptéru a nahradte ji nízkou profilovou.



c. Vraťte kryt počítače, připojte napájecí kabel a zapněte počítač.

Poznámka: Ve Windows XP nebo Windows Vista se může zobrazit okno **Nalezen nový hardware**, když je adaptér připojen. Klikněte, prosím, na **Zrušit**.

2 Instalace softwaru

Pro Windows XP

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky. Poté klikněte pravým tlačítkem na **Můj Počítač a Spravovat**.
2. Otevřete **Správce zařízení**. Jděte na **Ostatní zařízení**, klikněte pravým tlačítkem na **Ethernet controller** a poté klikněte na **Aktualizovat ovladače...**

3. Zvolte **Ne**, ted' ne a klikněte na **Další**.
4. Zvolte **Instalovat** ze seznamu nebo z určitého místa[Pokročilý], a klikněte na **Další**.
5. Zvolte **Nehledat**. Vyberu ovladač k instalaci a poté klikněte na **Další**.
6. Vyberte **Síťový adaptér** s rozbalovacího seznamu a kliknětě na **Další**.
7. Klikněte na **Najít Disk...**
8. Klikněte na **Procházet...**
9. Jděte na **Můj počítač > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP**, vyberte soubor **.inf** a poté klikněte na **Otevřít**.
10. Klikněte na **OK**.
11. Klikněte na **Další**.
Poznámka: Jestliže se objeví "Software neprošel testováním Windows pro ověření jeho kompatibility s Windows XP", klikněte na **Přesto pokračovat**.
12. Klikněte na **Dokončit** pro dokončení instalace.

Pro ostatní Windows systémy

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Klikněte pravým tlačítkem na **Počítač** a poté klikněte na **Spravovat**.
3. Otevřete **Správce zařízení**. Jděte na **Jiná zařízení** a klikněte pravým tlačítkem na **Ethernet Controller**; poté klikněte na **Aktualizovat ovladače softwaru...**
NEBO
Otevřete **Správce zařízení**. Jděte na **Síťové adaptéry**, klikněte pravým tlačítkem na **Realtek PCIe GBE Family Controller** a poté klikněte na **Aktualizovat ovladače softwaru...**
4. Zvolte **Hledat ovladače softwaru na mém počítači**.
5. Zvolte **Nechte mě vybrat ze seznamu ovladačů zařízení na mém počítači**.

6. Pro Windows 7/Vista: Vyberte **Ukázat všechna zařízení** a poté klikněte na **Další**.
7. Klikněte na **Najít Disk...**
8. Klikněte na **Procházet...**
9. Jděte na **Computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32bit or 64bit)**, vyberte soubor **.inf** a poté klikněte na **Otevřít**.
10. Klikněte na **OK**.
11. Zvolte **Gigabitový PCI Express síťový adaptér** (pro Windows Vista/8) nebo **TP-Link Gigabitový PCI Express adaptér** (pro jiné systémy) a poté klikněte na **Další**.
12. Počkejte několik vteřin.
13. Klikněte na **Vybrat** pro dokončení instalace.

FAQ

Q1: Jak najdu ovladače, jestliže se CD ztratilo nebo poškodilo?

A. Ovladač můžete najít a stáhnout na <https://www.tp-link.com/download-center>

Q2: Co mám dělat, když PC nemůže najít nový hardware?

A1. Zkontrolujte, jestliže je síťový adaptér správně vložen do PCI Express slotu.

A2. Připojte adaptér znovu nebo zkuste jiný PCI Express slot.

A3. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte naši Technickou podporu.

Q3: Jak mám najít verzi hardwaru adaptéru?

A1. Verze hardwaru (Ver:X.Y) je vytištěna na výrobním štítku na obalu adaptéru. Číslo X je verze hardwaru adaptéru.



Model: Ver:X.Y

S/N:

A2. Pro podrobnější instrukce, prosím, navštivte <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Podpora

Pro technickou podporu, uživatelského průvodce nebo jiné informace, prosím, navštivte <https://www.tp-link.com/support> nebo jednoduše nascanujte QR kód.




1 Hardverska veza

a. Isključite računalo i kabel za napajanje te uklonite ploču kućišta.

b. Pronađite slobodan utor PCI-E i pažljivo umetnite prilagodnik.

Napomena: Ako pretinac nije prikladan za vaše računalo, odvojite ga od ploče prilagodnika i zamijenite manjim pretincem.



c. Zamijenite ploču kućišta, priključite kabel za napajanje i uključite računalo.

Napomena: U sustavima Windows XP i Windows Vista prozor Čarobnjaka za pronalaženje novog hardvera može se pojaviti dok je prilagodnik priključen. Kliknite na **Cancel** (Odustani).

2 Instalacija softvera

Za sustav Windows XP

1. Umetnite CD u pogon CD-ROM. Zatim desnom tipkom miša kliknite na **My Computer** (Moje računalo) i kliknite na **Manage** (Upravlaj).
2. Otvorite **Device Manager** (Upravitelj uređaja). Idite na **Other Devices** (Drugi uređaji), desnom

tipkom miša kliknite na **Ethernet Controller** (Ethernet upravljačka jedinica), a zatim kliknite na **Update Driver...** (Ažuriraj upravljački program...)

3. Odaberite **No, not this time** (Ne, ne sada), a zatim kliknite na **Next** (Dalje).
4. Odaberite **Install from a list or specific location[Advanced]** (Instaliraj s popisa ili određenog mjesta[Napredno]), a zatim kliknite na **Next** (Dalje).
5. Odaberite **Don't Search. I will choose the driver to install** (Nemoj pretražiti. Izabrat ću upravljački program za instalaciju) i kliknite na **Next** (Dalje).
6. Odaberite **Network adapters** (Mrežni prilagodnici) s padajućeg popisa, a zatim kliknite na **Next** (Dalje).
7. Kliknite na **Have Disk...** (Imam disk...)
8. Kliknite na **Browse...** (Pregledaj...)
9. Idite na **My computer** (Moje računalo) > **CDXXX(H:)** > **TG-3468** > **Drivers** (Upravljački programi) > **Windows XP**, odaberite .inf datoteku, a zatim kliknite na **Open** (Otvori).
10. Kliknite na **OK** (U redu).
11. Kliknite na **Next** (Dalje).

Napomena: Ako se na zaslonu prikaže poruka „**The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP**“ („Softver nije prošao testiranje Windows Logo radi utvrđivanja kompatibilnosti sa sustavom Windows XP“), kliknite na **Continue Anyway** (Ipak nastavi) za nastavak.
12. Kliknite na **Finish** (Završi) da biste završili instalaciju.

Za druge sustave Windows

1. Umetnite CD u pogon CD-ROM.
2. Desnom tipkom miša kliknite na **Computer** (Računalo), a zatim kliknite na **Manage** (Upravljaj).
3. Otvorite **Device Manager** (Upravitelj uređaja). Idite na **Other Devices** (Drugi uređaji) i desnom tipkom miša kliknite na **Ethernet Controller** (Ethernet upravljačka jedinica); zatim kliknite na

Update Driver Software... (Ažuriraj softver upravljačkog programa...)

ILI

Otvorite **Device Manager** (Upravitelj uređaja). Idite na **Network adapters** (Mrežni prilagodnici), desnom tipkom miša kliknite na **Realtek PCIe GBE Family Controller** i kliknite na **Update Driver Software...** (Ažuriraj softver upravljačkog programa...)

4. Odaberite **Browse my computer for driver software** (Traži softver upravljačkog programa na mojem računalu).
5. Odaberite **Let me pick from a list of device drivers on my computer** (Odabir s popisa upravljačkih programa na mojem računalu).
6. Za sustave Windows 7 / Vista: Odaberite **Show All Devices** (Prikaži sve uređaje), a zatim kliknite na **Next** (Dalje).
7. Kliknite na **Have Disk...** (Imam disk...)
8. Kliknite na **Browse...** (Pregledaj...)
9. Idite na **Computer (Računalo) > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers (Upravljački programi) > Windows X (32-bitni ili 64-bitni)**, odaberite .inf datoteku, a zatim kliknite na **Open** (Otvori).
10. Kliknite na **OK** (U redu).
11. Odaberite **Gigabit PCI Express Network Adapter** (za sustave Windows Vista / 8) ili **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (za ostale sustave) i kliknite na **Next** (Dalje).
12. Pričekajte nekoliko sekundi.
13. Kliknite na **Close** (Zatvori) da biste završili instalaciju.

Najčešće postavljena pitanja

P1: Kako pronaći upravljački program ako sam izgubio/la ili slomio/la CD?

0. Upravljački program možete pronaći i preuzeti sa stranice <https://www.tp-link.com/download-center>

P2: Što da učinim ako računalo ne može pronaći novi hardver?

- A1. Provjerite je li mrežni prilagodnik ispravno umetnut u utor sučelja PCI Express.
- A2. Ponovno umetnite prilagodnik ili pokušajte promijeniti utor PCI Express.
- A3. Ako se problem nastavi, obratite se našoj tehničkoj podršci.

P3: Kako pronaći verziju hardvera prilagodnika?

- A1. Verzija hardvera prilagodnika (Ver:X.Y) ispisana je na oznaci proizvoda na pakiranju ili prilagodniku. Slovo X označava verziju hardvera prilagodnika.



Model: **Ver:X.Y**

S/N:

- A2. Detaljnije upute potražite na stranici <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Podrška

Tehničku podršku, korisnički priručnik i druge informacije potražite na stranici <https://www.tp-link.com/support> ili jednostavno skenirajte QR kod.




1 Aparatūras savienošana

a. Izslēdziet datoru, atvienojiet barošanas kabeli un noņemiet korpusa paneli.

b. Atrodiet pieejamu PCI-E slotu un uzmanīgi pievienojiet adapteri.

Piezīme. Ja brekets nav piemērots Jūsu datoram, atvienojiet to no adaptera plates un aizstājiet ar zema profila breketu.



c. Uzstādiat korpusa paneli, pievienojiet barošanas kabeli un ieslēdziet datoru.

Piezīme. Operētājsistēmā Windows XP un Windows Vista pēc adaptera pieslēgšanas var redzēt logu Found New Hardware Wizard (Atrasts jauns aparatūras vednis). Lūdzu, noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt).

2 Programmatūras instalēšana

Operētājsistēmai Windows XP

1. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdziņī. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz **My Computer** (Mans dators) un noklikšķiniet uz **Manage** (Pārvaldīt).

2. Atveriet vienumu **Device Manager** (Ierīču pārvaldnieks). Dodieties uz **Other Devices** (Citas ierīces), ar peles labo pogu noklikšķiniet uz **Ethernet Controller** (Ethernet kontroleris) un pēc tam noklikšķiniet uz **Update Driver...** (Atjaunināt draiveri...)
3. Atlasiet **No, not this time** (Ne šobrīd) un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
4. Atlasiet **Install from a list or specific location[Advanced]** (Instalēt no saraksta vai specifiskas vietas [Papildus]) un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
5. Atlasiet **Don't Search. I will choose the driver to install** (Nemeklēt. Es izvēlēšos instalējamo draiveri) un noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
6. Nolaižamajā sarakstā izvēlieties opciju **Network adapters** (Tikla adapteri) un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
7. Noklikšķiniet uz **Have Disk...** (Ir disks...)
8. Noklikšķiniet uz **Browse...** (Pārlūkot...)
9. Dodieties uz **My computer** (Mans dators) > **CDXXX(H:)** > **TG-3468** > **Drivers** (Draiveri) > **Windows XP**, izvēlieties .inf failu un pēc tam noklikšķiniet uz **Open** (Atvērt).
10. Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
11. Noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
Piezīme. Ja tiek parādīta uzvedne "The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP" (Programmatūra nav nokārtojusi Windows Logo testēšanu, lai apstiprinātu tās saderību ar Windows XP), noklikšķiniet uz **Continue Anyway** (Tomēr turpināt), lai turpinātu.
12. Lai pabeigtu instalēšanu, noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).

Citām operētājsistēmām Windows

1. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdziņī.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz **Computer** un pēc tam noklikšķiniet uz **Manage** (Pārvaldīt).
3. Atveriet vienumu **Device Manager** (Ierīču pārvaldnieks). Dodieties uz **Other Devices** (Citas

ierīces), ar peles labo pogu noklikšķiniet uz **Ethernet Controller** (Ethernet kontroleris) un pēc tam noklikšķiniet uz **Update Driver Software...** (Atjaunināt draivera programmatūru...)

VAI

Atveriet vienumu **Device Manager** (Ierīču pārvaldnieks). Dodieties uz **Network Adapters** (Tīkla adapteri), ar peles labo pogu noklikšķiniet uz **Realtek PCIe GBE Family Controller** (Realtek PCIe GBE saimes kontroleris) un noklikšķiniet uz **Update Driver Software...** (Atjaunināt draivera programmatūru...)

4. Atlasiet **Browse my computer for driver software** (Pārlūkot manu datoru, meklējot draivera programmatūru).
5. Atlasiet **Let me pick from a list of device drivers on my computer** (Atļaut izvēlēties no ierīces draiveru saraksta manā datorā).
6. Operētājsistēmai Windows 7/Vista: Izvēlieties **Show All Devices** (Rādīt visas ierīces) un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
7. Noklikšķiniet uz **Have Disk...** (Ir disks...)
8. Noklikšķiniet uz **Browse...** (Pārlūkot...)
9. Dodieties uz **Computer** (Dators) > **CDXXX(H:)** > **TG-3468** > **Drivers** (Draiveri) > **Windows X (32bit or 64bit)** (Windows X (32 bitu vai 64 bitu), izvēlieties .inf failu un pēc tam noklikšķiniet uz **Open** (Atvērt).
10. Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
11. Atlasiet **Gigabit PCI Express Network Adapter** (Gigabit PCI Express tīkla adapters) (operētājsistēmai Windows Vista/8) vai **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (TP-Link Gigabit PCI Express adapters) (citām sistēmām) un noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
12. Pagaidiet dažas sekundes.
13. Noklikšķiniet uz **Close** (Aizvērt), lai pabeigtu instalēšanu.

BUJ

J1. Kā atrast draiveri, ja kompaktdisks ir pazudis vai bojāts?

A. Draiveri var atrast un lejupielādēt vietnē <https://www.tp-link.com/download-center>

J2. Kā rīkoties, ja dators nevar atrast jauno aparatūru?

A1. Pārbaudiet, vai tīkla adapters ir pareizi pievienots PCI Express slotam.

A2. Vēlreiz pievienojiet adapteru vai mēģiniet mainīt uz citu PCI Express slotu.

A3. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu.

J3. Kā atrast adaptera programmatūras versiju?

A1. Aparatūras versija (Vers.: X.Y) ir nodrukāta uz produkta marķējuma (uz iepakojuma vai adaptera).

Numurs X ir adaptera aparatūras versija.



A2. Sīkākas instrukcijas, lūdzu, skatiet vietnē <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Atbalsts

Lai saņemtu tehnisku atbalstu vai skatītu lietošanas pamācību vai citu informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://www.tp-link.com/support> vai vienkārši noskenējiet QR kodu.




1 Įrenginio prijungimas

a. Išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimo laidą ir atidarykite dangtelį.

b. Atsargiai įkiškite tinklo plokštę į laisvą PCI-E lizdą.

Pastaba: Jeigu tinklo plokštės kronšteinas neatitinka jūsų kompiuteriui, tai atjunkite nuo tiklo plokštės ir pakeiskite į žemo profilio kronšteiną.



c. Uždarykite dangtį, prijunkite kompiuterį prie maitinimo šaltinio ir paleiskite jį.

Pastaba: Prijungę tinklo plokštę sistemose Windows XP bei Vista pasirodys langas **Pridėti aparatūros vedlį**. Paspauskite mygtuką **Atšaukti**.

2 Programinės įrangos diegimas

Windows XP

1. Įdėkite kompaktinį diską. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite **Mano kompiuteris**, tada spustelėkite **Valdyti**.
2. Atidarykite **Įrenginių tvarkytuvę**. Pasirinkite **Kiti prietaisai**, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite

Ethernet valdiklis, o tada **Atnaujinkite tvarkyklę.**

3. Pasirinkite **Ne, kitą kartą**, o tada **Toliau.**
4. Pasirinkite **Įdiekite iš sąrašo arba konkrečios vietos [pažangus]**, o tada **Toliau.**
5. Pasirinkite **Neieškok, pasirinksiu tvarkyklę, kuri bus įdiegta**, o tada **Toliau.**
6. Pasirinkite iš sąrašo **Tinklo plokštės**, o tada **paspauskite Toliau.**
7. Paspauskite **Iš disko...**
8. Spustelėkite **Naršyti...**
9. Eikite į **Mano kompiuteris > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP**, pasirinkite failą su plėtimu .inf, tada spustelėkite **Atidaryti.**
10. Paspauskite **OK.**
11. Paspauskite **Toliau.**

Pastaba: Jei pasirodys pranešimas 'Įdiegta programinė įranga neišlaikė Windows XP sistemos suderinamumo patikrinimų, norint gauti Windows logotipą', pasirinkite **Tęskite vistiek.**
12. Spustelėkite **Uždaryti**, kad užbaigtumėte diegimą.

Kitos Windows versijos

1. Įdėkite kompaktinį diską.
2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite **Mano kompiuteris**, tada spustelėkite **Valdyti.**
3. Atidarykite **Įrenginių tvarkytuvė**. Pasirinkite **Kiti įrenginiai**, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite **Ethernet valdiklis**, o tada **Atnaujinkite tvarkyklę.**

ARBA

Atidarykite **Įrenginių tvarkytuvė**. Pasirinkite **Tinklo plokštės**, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite **Realtek PCIe GBE Family Controller valdiklis**, o tada **paspauskite Atnaujinkite tvarkyklę.**

4. Pasirinkite **Naršykite mano kompiuterį ieškant programinės įrangos tvarkyklę.**

5. Pasirinkite **Leiskite man pasirinkti iš mano kompiuterio turimų tvarkyklių sąrašo**.
6. Windows 7/Vista sistemoms: Pasirinkite **Rodyti visus įrenginius**, tada spustelėkite **Toliau**.
7. Paspauskite **Iš disko ...**
8. Paspauskite **Naršyti ...**
9. Eikite į **Mano kompiuteris > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32 lub 64 bitai)**, pasirinkite failą su plėtiniumi .inf, tada spustelėkite **Atidaryti**.
10. Paspauskite **OK**.
11. Pasirinkite **Gigabit PCI Express Network Adapter (Windows Vista/8)** arba **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter (kitos sistemos)**, tada spustelėkite **Toliau**.
12. Palaukite keletą sekundžių.
13. Spustelėkite **Uždaryti**, kad užbaigtumėte diegimą.

DUK

K1: Kur galiu rasti tvarkykles, jei neturiu kompaktinio disko?

A. Galite atsisiųsti tvarkyklę iš svetainės <https://www.tp-link.com.pl/download-center.html>

K2: Ką daryti, jei kompiuteris neaptinka naują įrangą?

A1. Įsitinkite, kad tinklo plokštė tinkamai įdėta į PCI Express lizdą.

A2. Įdėkite kortelę į PCI Express lizdą dar kartą arba pabandykite įdėti jį į kitą lizdą.

A3. Jei problema išlieka, susisiekite su mūsų technine pagalba.

K3: Kur galiu patikrinti tinklo plokštės versiją?

A1. Techninės įrangos versijos numeris (Ver:X.Y) yra etiketėje ant tinklo plokštės ir ant pakuotės. X reiškia aparatinės įrangos versiją.



Model: Ver:X.Y

S/N:

A2. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. svetainės vadovė
<https://www.tp-link.com.pl/faq-46.html>

Pagalba

Daugiau informacijos ir techninės pagalbos duomenys rasite apsilankę
<https://www.tp-link.com.pl/support>, arba nuskaitykite QR kodą.




1 Hardver csatlakoztatás

a. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt és távolítsa el az oldallemezt.

b. Keressen egy szabad PCI-E csatlakozót és óvatosan helyezze be a kártyát.

Megjegyzés: Ha a hátlap nem megfelelő a számítógépéhez akkor távolítsa el a kártyáról és szerelje rá a kisebb méretű hátlapot.



c. Helyezze vissza az oldallapot és csatlakoztassa vissza a tápkábelt a számítógépbe.

Megjegyzés: Windows XP és Vista alatt megjelenik az **új eszköz varázsló**. Válassza a **Mégse** lehetőséget.

2 Szoftvertelepítés

Windows XP-hez

1. Helyezze be a CD-t a CD-olvasóba. Kattintson jobb egérgombbal a **Sajátgépre** és válassza a **Kezelés** funkciót.

2. Nyissa meg az **Eszközkezelőt**. Kattintson az **Egyéb Eszközöket**, jobb egérgomb **Hálózati Vezérlő**,

és válassza ki az **Illesztőprogram Frissítése**.

3. Válassza az **Illesztőprogramok keresése a számítógépen** és kattintson a **Továbbra**.
4. Válassza az **illesztőprogram telepítése listából** vagy egy **Specifikus helyről(Fejlett)** és kattintson a **Továbbra**.
5. Válassza a **Ne keresse**. Kiválasztom az illesztőprogramot és telepítem és kattintson a **Továbbra**.
6. Válasszon a **Hálózati Kártyák listából** és kattintson a **Továbbra**.
7. Kattintson a **Lemezről...**
8. Kattintson a **Tallózásra...**
9. Navigáljon a **Sajátgép > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP**, válassza ki a **a.inf** file-t, És kattintson a **Megnyitásra**.
10. Kattintson az **OK-ra**.
11. Kattintson a **Tovább-ra**.
Megjegyzés: Ha megjelenik a 'A szoftver nem ment át a Windows Logo tesztelésen hogy megbizonyosodjon az XP-vel való kompatibilitásról' kattintson a **Folytatásra**.
12. Kattintson a **Befejez-re** a telepítés befejezéséhez.

Egyéb Operációs Rendszerek

1. Helyezze be a CD-t a lemez meghajtóba.
2. Kattintson jobb egérgombbal a **Sajátgépre** és válassza a **Kezelés** funkciót.
3. Nyissa meg az **Eszközkezelőt**. Kattintson az **Egyéb Eszközöket**, jobb egérgomb **Hálózati Vezérlő**, és válassza ki az **Illesztőprogram Frissítése**.

VAGY

4. Nyissa meg az **Eszközkezelőt**. Kattintson az **Egyéb Eszközöket**, jobb egérgomb **Realtek PCIe GBE Family Controller**, és válassza ki az **Illesztőprogram Frissítése**.
5. Válassza az **Illesztőprogramok keresése a számítógépen**.

6. Válassza a **Ne keresse**. Kiválasztom az illesztőprogramot és telepítem.
7. Windows 7/Vista: Válassza az **Összes eszköz mutatását** és kattintson a **Továbbra**.
8. Válassza a **Van saját lemez...**
9. Kattintson a **Tallózás-t**
10. Navigáljon a **Sajátgép > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32bit vagy 64bit)**, válassza ki a.inf filel, És kattintson a **Megnyitásra**.
11. Kattintson az **OK**-ra.
12. Jelölje ki a **Gigabit PCI Express Network Adapter (for Windows Vista/8)** vagy **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (más operációs rendszerekhez), és kattintson a **Továbbra**.
13. Várjon néhány másodpercet.
14. Kattintson a **Bezárásra** a telepítés befejezéséhez.

GYIK

Q1: Hol találok meg a meghajtót ha a CD elveszett vagy megsérült?

A. A <https://www.tp-link.com/download-center> oldalon megtalálja és le tudja tölteni a megfelelő meghajtót.

Q2: Mit tegyek ha a számítógép nem érzékeli az új hardvert?

A1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kártya megfelelően van-e behelyezve a PCI-Express slotba.

A2. Helyezze be újra vagy próbálja meg egy másik PCI-Express slotba.

A3. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a technikai támogatásunkkal.

Q3: Hogyan találok meg a hardver verzióját az eszköznek?

A1. A hardver verzió (Ver:X.Y) a csomagoláson vagy az eszközön szereplő matricán találja meg. Az X jelöli a hardververziót.



Model: Ver:X.Y

S/N:

A2. További instrukciókért látogasson el a <https://www.tp-link.com/faq-46.html> oldalra.

Támogatás

Technikai támogatáshoz, a felhasználói kézikönyv és egyéb információkért kérem látogassa meg a <https://www.tp-link.com/support>, Vagy olvassa be a QR kódot.




1 Podłączanie sprzętu

a. Wyłącz komputer, odłącz kabel zasilania i otwórz obudowę.

b. Ostrożnie włóż kartę sieciową do wolnego slotu PCI-E.

Uwaga: Jeżeli śledź karty nie pasuje do twojej obudowy, odłącz go od karty i zamień na śledź nisko profilowy.



c. Zamknij obudowę, podłącz komputer do zasilania i uruchom go.

Uwaga: W systemach Windows XP oraz Vista, po podłączeniu karty sieciowej pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu. Naciśnij przycisk **Anuluj**.

2 Instalacja oprogramowania

Windows XP

1. Włóż płytę CD do napędu. Kliknij prawym przyciskiem myszy **Mój komputer**, a następnie **Zarządzaj**.
2. Otwórz **Menedżer urządzeń**. Wybierz **Inne urządzenia**, kliknij prawym przyciskiem myszy na

Kontroler Ethernet, a następnie **Aktualizuj sterownik**.

- Wybierz **Nie**, innym razem, a następnie **Dalej**.
- Wybierz **Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji [zaawansowane]**, a następnie **Dalej**.
- Wybierz **Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania**, a następnie **Dalej**.
- Wybierz **Karty sieciowe z listy**, a następnie **Dalej**.
- Kliknij **Z dysku...**
- Kliknij **Przeglądaj...**
- Przejdź do lokalizacji **Mój komputer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP**, wybierz plik z rozszerzeniem **.inf**, a następnie kliknij **Otwórz**.
- Klikni **OK**.
- Kliknij **Dalej**.
Uwaga: Jeżeli pojawi się komunikat 'Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows XP umożliwiającym uzyskanie logo Windows', kliknij **Mimo to kontynuuj**.
- Kliknij **Zakończ**, aby sfinalizować instalację.

Inne wersje systemu Windows

- Włóż płytę CD do napędu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy **Mój komputer**, a następnie **Zarządzaj**.
- Otwórz **Menedżer urządzeń**. Wybierz **Inne urządzenia**, kliknij prawym przyciskiem myszy na **Kontroler Ethernet**, a następnie **Aktualizuj sterownik**.

LUB

Otwórz **Menedżer urządzeń**. Wybierz **Karty sieciowe**, prawym przyciskiem myszy kliknij **Kontroler Realtek PCIe GBE Family Controller**, a następnie kliknij **Aktualizuj sterownik**.

- Wybierz **Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**.

5. Wybierz **Pozwól mi wybrać** z listy dostępnych sterowników na moim komputerze.
6. Dla systemów Windows 7/Vista: Wybierz **Pokaż wszystkie urządzenia**, a następnie kliknij **Dalej**.
7. Kliknij **Z dysku...**
8. Kliknij **Przeglądaj...**
9. Przejdź do lokalizacji **Mój komputer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32 lub 64 bity)**, wybierz plik z rozszerzeniem **.inf**, a następnie kliknij **Otwórz**.
10. Kliknij **OK**.
11. Wybierz **Gigabit PCI Express Network Adapter (Windows Vista/8)** lub **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter (inne systemy)**, a następnie kliknij **Dalej**.
12. Oczekaj kilka chwil.
13. Kliknij **Zamknij**, aby sfinalizować instalację.

FAQ

Q1: Gdzie znaleźć sterownik, jeżeli nie posiadam płyty CD?

A. Możesz pobrać sterownik ze strony <https://www.tp-link.com.pl/download-center.html>

Q2: Co zrobić jeżeli, komputer nie wykrywa nowego sprzętu?

A1. Upewnij się, że karta sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazda PCI Express.

A2. Włóż kartę do gniazda PCI Express ponownie lub spróbuj włożyć ją do innego gniazda.

A3. Jeżeli problem występuje nadal, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Q3: Gdzie mogę sprawdzić wersję sprzętową karty sieciowej?

A1. Numer wersji sprzętowej (Ver:X.Y) znajduje się na etykiecie na karcie sieciowej oraz na opakowaniu. X oznacza wersję sprzętową urządzenia.



Model: Ver:X.Y

S/N:

A2. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji na stronie <https://www.tp-link.com/pl/faq-46.html>

Wsparcie


Aby uzyskać więcej informacji oraz dane kontaktowe wsparcia technicznego, odwiedź stronę <https://www.tp-link.com/pl/support>, lub zeskanuj kod QR.



1 Instalare fizică

- Oprește computerul, deconectează cablul de alimentare și demontează panoul lateral al carcasei.
- Identifică un slot PCI-E liber și montează cu atenție adaptorul.

Notă: Dacă bracket-ul nu corespunde computerului tău, detașează-l de la adaptor și înlocuiește-l cu un bracket low-profile.



- Remontează panoul lateral al carcasei, conectează cablul de alimentare și pornește computerul.
Notă: În Windows XP și în Windows Vista este posibil să apară fereastra **Found New Hardware Wizard** (Utilitarul de identificare hardware) când adaptorul este detectat. Te rugăm apasă **Cancel** (Revocare).

2 Instalare software

Pentru Windows XP

- Introdu CD-ul în CD-ROM. Apasă click dreapta pe **My Computer** (Computerul meu) și apoi apasă

Manage (Gestionare).

2. Deschide **Device Manager** (Manager dispozitive). Navighează la **Other Devices** (Alte dispozitive), click dreapta pe **Ethernet Controller** (Adaptoare rețea), apoi apasă **Update Driver** (Actualizare software de driver)...
3. Selectează **No, not this time**, (Nu, nu acum) apoi apasă **Next** (Următorul).
4. Selectează **Install from a list or specific location[Advanced]**, (Răsfoire computer pentru software de driver [Avansat]) apoi apasă **Next** (Următorul).
5. Selectează **Don't Search. I will choose the driver to install**, (Selectez dintr-o listă de drivere de dispozitiv de pe computer) apoi apasă **Next** (Următorul).
6. Alege **Network adapters** (Adaptoare rețea) din lista verticală , apoi apasă **Next** (Următorul).
7. Apasă **Have Disk...** (Disc disponibil...)
8. Apasă **Browse...** (Răsfoire...)
9. Navighează în **My computer** (Computerul meu) > **CDXXX(H:)** > **TG-3468** > **Drivers** > **Windows XP**, alege fișierul .inf, apoi apasă **Open** (Deschidere).
10. Apasă **OK**.
11. Apasă **Next** (Următorul).
Notă: Dacă apare atenționarea **'The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP'** (Acest software nu este verificat pentru compatibilitatea cu Windows XP), apasă **Continue Anyway** (Continuare) pentru a merge mai departe.
12. Apasă **Finish** (Finalizare) pentru a finaliza instalarea.

Pentru alte sisteme de operare Windows

1. Introdu CD-ul în CD-ROM.
2. Apasă click dreapta pe **Computer** (Acest PC) și apoi apasă **Manage** (Gestionare).
3. Deschide **Device Manager** (Manager dispozitive). Navighează la **Other Devices** (Alte dispozitive),

click dreapta pe **Ethernet Controller** (Adaptoare rețea), apoi apasă **Update Driver Software...** (Actualizare software de driver...)

SAU

Deschide **Device Manager** (Manager dispozitive). Navighează la **Network Adapters** (Adaptoare rețea), click dreapta pe **Realtek PCIe GBE Family Controller**, apoi apasă **Update Driver Software...** (Actualizare software de driver...)

4. Selectează **Browse my computer for driver software** (Răsfoire computer pentru software de driver).
5. Selectează **Let me pick from a list of device drivers on my computer** (Selectez dintr-o listă de drivere de dispozitiv de pe computer).
6. Pentru Windows 7/Vista: Alege **Show All Devices** (Afișează toate dispozitivele) apoi apasă **Next** (Următorul).
7. Apasă **Have Disk...** (Disc disponibil...)
8. Apasă **Browse...** (Răsfoire...)
9. Navighează la **Computer (Acest PC) > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32bit sau 64bit)**, alege fișierul .inf, apoi apasă **Open** (Deschidere).
10. Apasă **OK**.
11. Selectează **Gigabit PCI Express Network Adapter** (pentru Windows Vista/8) sau **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (pentru alte sisteme), apoi apasă **Next** (Următorul).
12. Așteaptă câteva secunde.
13. Apasă **Close** (Revocare) pentru a finaliza instalarea.

Întrebări frecvente

Î1: Cum găsesc driverul dacă CD-ul a fost pierdut sau este deteriorat?

R. Poți găsi și descărca driverul de la adresa <https://www.tp-link.com/download-center>

Î2: Ce pot face dacă PC-ul nu identifică noul hardware?

R1. Verifică dacă adaptorul este introdus corespunzător în slotul PCI Express.

R2. Introdu din nou adaptorul sau montează-l în alt slot PCI Express.

R3. Dacă situația persistă, contactează Suportul Tehnic.

Î3: Cum aflu versiunea hardware a adaptorului?

R1. Versiunea hardware (Ver:X.Y) este printată pe eticheta produsului, pe ambalaj sau pe adaptor.
Numărul X reprezintă versiunea hardware a adaptorului.



R2. Pentru instrucțiuni mai detaliate, te rugăm să accesezi <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Suport

Pentru suport tehnic, ghidul de utilizator și alte informații, te rugăm să accesezi <https://www.tp-link.com/support>, sau scanează codul QR.




1 Pripojenie hardvéru

a. Vypnite počítač, odpojte napájací kábel a zložte panel skrinky.

b. Vyhľadajte voľný slot PCI-E a vložte do neho adaptér.

Poznámka: Ak lišta nie je vhodná pre váš počítač, odpojte ju od dosky adaptéra a nahradte ju nízkoprofilovou lištou.



c. Znovu nasadíte kryt skrinky PC, pripojíte napájací kábel a zapnete počítač.

Poznámka: Po pripojení adaptéra sa vo Windows XP a Windows Vista sa objaví okno s položkou **Found New Hardware Wizard** (Sprievodca inštaláciou nového hardvéru). Kliknite, prosím na položku **Cancel** (Zrušiť).

2 Inštalácia softvéru

Pre Windows XP

1. Vložte zdrojový disk do CD-ROM mechaniky. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na položku **My Computer** (Môj počítač) a kliknite na položku **Manage** (Spravovať).

2. Otvorte položku **Device Manager** (Správca zariadení). Prejdite na **Other Devices** (Ostatné zariadenia) a potom pravým tlačidlom myši kliknite **Ethernet Controller** (Ovládač Ethernetu) a potom kliknite na tlačidlo **Update Driver...** (Aktualizovať ovládač)...
3. Zvoľte **No (Nie), not this time** (nie teraz) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalší).
4. Zvoľte položku **Install from a list or specific location[Advanced]** (Inštalovať zo zoznamu alebo špecifického umiestnenia [Rozšírené]) a kliknite na **Next** (Ďalší).
5. Zvoľte **Don't Search (Nevyhľadávať). I will choose the driver to install** (Zvoliť ovládač na inštaláciu) a kliknite na **Next** (Ďalší).
6. Zvoľte **Network adapters** (Sieťové adaptéry) z rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
7. Kliknite na položku **Have Disk...** (Mám disk)...
8. Kliknite na položku **Browse...** (Prehľadávať...)
9. Prejdite na **My computer** (Môj počítač) > **CDXXX(H:)** > **TG-3468** > **Ovládače** > **Windows XP**, zvoľte súbor **.inf** a potom kliknite na **Open** (Otvoriť)..
10. Kliknite na **OK**.
11. Kliknite na **Next** (Ďalej).
Poznámka: Ak ste vyzvaní k **The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP** ('Softvér neprešiel testami loga Microsoft, kde sa overuje kompatibilita s Windows XP'), pre pokračovanie kliknite na **Continue Anyway** (Pokračovať akokoľvek).
12. Kliknite na **Finish** (Dokončiť) na dokončenie nastavenia.

Pre iné systémy Windows

1. Vložte zdrojový disk do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Computer** (Môj počítač) a potom kliknite na položku **Manage** (Spravovať).

3. Otvorte **Device Manager** (Správca zariadení). Prejdite na **Other Devices** (Ostatné zariadenia) a potom pravým tlačidlom myši kliknite **Ethernet Controller** (Ovládač Ethernetu) a potom kliknite na tlačidlo **Update Driver ...** (Aktualizovať ovládač)...

ALEBO

- Otvorte na **Device Manager** (Správca zariadení). Prejdite na **Network Adapters** (Sieťové adaptéry), pravým tlačidlom kliknite na **Realtek PCIe GBE Family Controller** (Ovládač radu Realtek PCIe GBE) a kliknite na **Update Driver Software...** (Aktualizovať softvér ovládača...)
4. Zvoľte **Browse my computer for driver software** (Prechádzať môj počítač a vyhľadať softvér ovládača).
5. Zvoľte položku **Let me pick from a list of device drivers on my computer** (Vybrať zo zoznamu ovládačov v mojom počítači) .
6. Pre Windows 7/Vista: Zvoľte položku **Show All Devices** (Ukázať všetky zariadenia) a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
7. Kliknite na položku **Have Disk...** (Mám disk...)
8. Kliknite na položku **Browse...** (Prehľadávať...)
9. Prejdite na **Computer** (Počítač) > **CDXXX(H:)** > **TG-3468** > **Drivers** (Ovládače) > **Windows X (32bit alebo 64bit)**, zvoľte súbor .inf a potom kliknite na **Open** (Otvoriť).
10. Kliknite na **OK**.
11. Zvoľte **Gigabit PCI Express Network Adapter** (sieťový adaptér Gigabit PCI Express) (pre Windows Vista/8) alebo **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (adaptér TP-Link Gigabit PCI Express) (pre iné systémy) a kliknite **Next** (Ďalší).
12. Počkajte niekoľko sekúnd.
13. Kliknite na **Close** (Zavrieť) pre dokončenie inštalácie.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Ako nájsť ovládač, keď som stratil CD alebo je poškodené?

A. Mali by ste nájsť a prevziať ovládač na <https://www.tp-link.com/download-center>

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak PC nemôže nájsť nový hardvér?

Odpoveď č. 1. Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne vložený do zásuvky PCI Express.

Odpoveď č. 2. Adaptér znova založte alebo to skúste v inej zásuvke PCI Express.

Odpoveď č. 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu.

Otázka č. 3. Ako nájsť verziu hardvéru adaptéra?

Odpoveď č. 1. Verzia hardvéru (Ver:X.Y) je vytlačená na produktovom štítku na obale od adaptéra.

Číslo X je verziou hardvéru adaptéra.



Model: Ver:X.Y

S/N:

Odpoveď č. 2. Ak chcete podrobnejšie informácie, navštívte, prosím

<https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Podpora

Pre technickú podporu, používateľskú príručku alebo iné informácie navštívte, prosím, <https://www.tp-link.com/support> alebo jednoducho zoskenujte QR kód.




1 Priklučitev strojne opreme

a. Izklopite računalnik, izvlecite napajalni kabel in odstranite pokrov ohišja.

b. Poiščite prsto režo PCI-E in previdno vstavite kartico.

Opomba: Če nosilec ne ustreza vašemu računalniku, ga odstranite s plošče kartice in ga zamenjajte z nosilcem z nizkim profilom.



c. Odstranite ploščo ohišja, priklopite napajalni kabel in prižgite računalnik.

Opomba: Pri operacijskem sistemu Windows XP ali Windows Vista se vam bo morda po namestitvi kartice odprlo pogovorno okno **Found New Hardware Wizard** (Čarovnik za najdeno novo strojno opremo). Kliknite **Cancel** (Prekliči).

2 Namestitev programske opreme

Za Windows XP

1. V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko. Z desno tipko miške kliknite **My Computer** (Moj računalnik) in nato kliknite **Manage** (Upravljanje).

2. Odprite **Device Manager** (Upravitelj naprav). Odprite **Other Devices** (Druge naprave), z desno tipko miške kliknite **Ethernet Controller** (Krmilnik ethernet) in nato kliknite **Update Driver...** (Posodobi gonilnik ...)
3. Izberite **No, not this time** (Ne, tokrat ne) in nato kliknite **Next** (Naprej).
4. Izberite **Install from a list or specific location[Advanced]** (Namesti s seznama ali z določenega mesta [Napredno]) in kliknite **Next** (Naprej).
5. Izberite **Don't Search** (Ne išči). **I will choose the driver to install** (Sam bom izbral gonilnik za namestitve) in kliknite **Next** (Naprej).
6. S spustnega seznama izberite **Network adapters** (Omrežne kartice) in kliknite **Next** (Naprej).
7. Kliknite **Have Disk...** (Imam disk ...)
8. Kliknite **Browse...** (Prebrskaj ...)
9. Kliknite **My computer** (Moj računalnik) > **CDXXX(H:)** > **TG-3468** > **Drivers (Gonilniki)** > **Windows XP**, izberite datoteko s končnico **.inf** in nato kliknite **Open** (Odpri).
10. Kliknite **OK** (V redu).
11. Kliknite **Next** (Naprej).

Opomba: Če se med nameščanjem prikaže sporočilo **The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP** (Programski opremi, ki jo nameščate, ni bil podeljen logotip Windows, ki bi potrjeval njeno združljivost s sistemom Windows XP), za nadaljevanje kliknite **Continue Anyway** (Vseeno nadaljuj).
12. Za dokončanje namestitve kliknite **Finish** (Končaj).

Za druge sisteme Windows

1. V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko.
2. Z desno tipko miške kliknite **My Computer** (Moj računalnik) in nato kliknite **Manage** (Upravljanje).
3. Odprite **Device Manager** (Upravitelj naprav). Odprite **Other Devices** (Druge naprave), z desno

tipko miške kliknite **Ethernet Controller** (Krmilnik etherneteta) in nato kliknite **Update Driver Software...** (Posodobi programsko opremo gonilnika ...).

ALI

Odprite **Device Manager** (Upravitelj naprav). Odprite **Network Adapters** (Omrežne kartice), z desno tipko miške kliknite **Realtek PCIe GBE Family Controller** (Krmilnik družine Realtek PCIe GBE) in nato kliknite **Update Driver Software...** (Posodobi programsko opremo gonilnika ...).

4. Izberite **Browse my computer for driver software** (Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo gonilnika).
5. Izberite **Let me pick from a list of device drivers on my computer** (Dovoli mi, da izberem s seznama programske opreme v računalniku).
6. Za Windows 7/Vista: Izberite **Show All Devices** (Pokaži vse naprave) in nato kliknite **Next** (Naprej).
7. Kliknite **Have Disk...** (Imam disk ...)
8. Kliknite **Browse...** (Prebrskaj ...)
9. Kliknite **Computer** (Računalnik) > **CDXXX(H):** > **TG-3468** > **Drivers** (Gonilniki) > **Windows X** (32-bit ali 64-bit) (Windows X (32-bitna ali 64-bitna različica)), izberite datoteko s končnico **.inf** in nato kliknite **Open** (Odpri).
10. Kliknite **OK** (V redu).
11. Izberite **Gigabit PCI Express Network Adapter** (Omrežna kartica Gigabit PCI Express) (pri operacijskem sistemu Windows Vista/8) ali **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (Omrežna kartica TP-Link Gigabit PCI Express) (pri drugih operacijskih sistemih) in kliknite **Next** (Naprej).
12. Počakajte nekaj sekund.
13. Za dokončanje namestitve kliknite **Close** (Zapri).

Pogosta vprašanja

V1: Kako lahko poiščem gonilnik, če sem zgoščenko izgubil ali je poškodovana?

A. Gonilnik lahko poiščete in si ga prenesete s strani <https://www.tp-link.com/download-center>

V2: Kaj naj storim, če računalnik ne najde nove strojne opreme?

O1. Preverite, ali je omrežna kartica pravilno vstavljena v režo za kartico PCI Express.

O2. Ponovno vstavite kartico ali jo poskusite vstaviti v drugo režo za kartico PCI Express.

O3. Če težave ne odpravite, se obrnite na našo službo za tehnično podporo.

V3: Kako lahko najdem podatek o različici strojne opreme kartice?

O1. Podatek o različici strojne opreme (Ver:X.Y) je natisnjen na nalepki izdelka na embalaži ali kartici.

Številka X predstavlja različico strojne opreme kartice.



O2. Za podrobnejša navodila obiščite <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Podpora

Za tehnično podporo, dostop do uporabniškega priročnika ali druge informacije obiščite <https://www.tp-link.com/support> ali preprosto skenirajte kodo QR.




1 Instalacija uređaja

a. Isključite vaš kompjuter, izvadite naponski kabl i otvorite poklopac vašeg PC kućišta.

b. Locirajte slobodan PCI-E slot i pažljivo ubacite mrežnu karticu.

Napomena: U koliko metalni nosač mrežne kartice nije kompatibilan sa vašim kućištem, skinite ga sa mrežne kartice i zamenite ga sa nosačem za nisko profilno kućište.



c. Vratite poklopac kućišta, priključite naponski kabl i uključite vaš kompjuter.

Napomena: Kod Windows XP i Windows Vista operativnih sistema može se pojaviti sledeća poruka "Found New Hardware Wizard" kada je mrežna kartica instalirana. Molimo vas da pritisnete "Cancel" opciju.

2 Instalacija softvera

Za Windows XP

1. Ubacite CD disk u CD uređaj. Pritisnite desnim tasterom miša na polje "My Computer", zatim pritisnite "Manage" opciju.

2. Otvorite polje "Device Manager" zatim pređite na polje "Other Devices", pritisnite desnim tasterom miša na polje "Ethernet Controller", zatim odaberite opciju "Update Driver".
3. Odaberite "No, not this time" zatim odaberite "Next".
4. Odaberite "Install from a list or specific location (Advanced)", zatim odaberite "Next".
5. Odaberite "Don't Search. I will choose the driver to install" zatim odaberite "Next".
6. Odaberite "Network adapters" iz padajuće liste, zatim odaberite "Next".
7. Odaberite "Have Disk".
8. Odaberite "Browse".
9. Pređite na "My computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP" odaberite ".inf" ekstenziju, zatim odaberite "Open".
10. Odaberite "OK".
11. Odaberite "Next".

Napomena: Ako dobijete poruku "**The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP**" odaberite "Continue Anyway" opciju da bi ste nastavili sa instalacijom.

12. Click Finish to complete the installation.

Za ostale Windows operativne sisteme

1. Ubacite CD disk u CD uređaj.
2. Pritisnite desnim tasterom miša na polje "My Computer" zatim pritisnite "Manage" opciju.
3. Otvorite polje "Device Manager", zatim pređite na polje "Other Devices", pritisnite desnim tasterom miša na polje "Ethernet Controller", zatim odaberite opciju "Update Driver Software..."

Ili

Otvorite polje "Device Manager" zatim pređite na polje "Network Adapters" pritisnite desnim tasterom miša na polje "Realtek PCIe GBE Family Controller" i zatim odaberite opciju "Update Driver Software..."

4. Odaberite "Browse my computer for Driver Software".
5. Odaberite "Let me pick from a list of device drivers on my computer" opciju.
6. Za Windows 7/Vista OS: odaberite "Show All Devices" zatim odaberite "Next".
7. Odaberite "Have Disk..."
8. Odaberite "Browse..."
9. Pređite na "Computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X(32bit ili 64bit)" odaberite ".inf" ekstenziju, zatim odaberite "Open".
10. Odaberite "OK".
11. Odaberite "Gigabit PCI Express Network Adapter (za Windows Vista/8) ili "TP-Link Gigabit PCI Express Adapter (za ostale operativne sisteme), zatim izaberite "Next" .
12. Sačekajte nekoliko sekundi..
13. Odaberite "Close" da završite instalaciju..

Najčešća pitanja i odgovori

Q1: Kako da pronađem drajver, ako je CD izgubljen ili oštećen?

A. Možete pronaći i preuzeti drajver na lokaciji: <https://www.tp-link.com/download-center>

Q2: Šta da radim ako računar ne može da pronađe nov uređaj?

A1: Proverite da li mrežna kartica dobro instalirana u PCI Express ležištu.

A2: Ponovo ubacite mrežnu karticu u ležište ili promenite ležište.

A3: Ako se problem nastavi, kontaktirajte tehničku podršku.

Q3: Kako da pronađem verziju mrežne kartice?

A1: Verzija mrežne kartice (Ver.X.Y) je odštampana na pakovanju ili na samoj mrežnoj kartici. Broj X je verzija same mrežne kartice.



Model: Ver:X.Y

S/N:

A2: Za detaljnije informacije posetite: <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Podrška

Za tehničku podršku, uputstvo i za ostale informacije, posetite:
<https://www.tp-link.com/support>, ili jednostavno skenirajte QR kod.




1 Аппарат бөлігінің қосылуы

а. Компьютерді өшіріңіз, қуат сымын өшіріңіз және компьютер корпусын ашыңыз.

ә. PCI-E бос ұяшығын табыңыз және оған адаптерді ұқыпты салыңыз.

Ескерту: Егер стандартты тақтайша сіздің компьютеріңізге сәйкес келмесе, оны адаптерден өшіріп, төменқырлы тақтайшаға ауыстырыңыз.



б. Компьютер корпусын шығарып, қуат сымын жалғап, компьютерді қосыңыз.

Ескерту: Windows XP және Windows Vista-да адаптерді қосқаннан кейін жаңа құрылғыны орнату мастерін көресіз. Бас тарту басыңыз.

2 Бағдарламаны орнату

Windows XP үшін

1. CD-ұяшыққа ықшам дискті салыңыз. Тінтуірдің оң жағын **Менің компьютерімді** басыңыз және **Басқаруды** басыңыз..

2. Құрылғы реттеушісін ашыңыз. Басқа құрылғылар қойындысын нұқып, Ethernet

контроллерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Драйверді жаңарту** түймесін басыңыз...

3. **Жоқ, қазір еместі** таңдап, **Келесі** басыңыз.
4. Белгілі бір орыннан [Кеңейтілген] орнатылымды таңдаңыз, содан кейін **Келесі** түймешігін басыңыз.
5. **Іздемеу** опциясын таңдаңыз. **Мен қажетті драйверді таңдаймын.** Содан кейін **Келесі** түймешігін басыңыз.
6. Ашылмалы тізімнен **Желілік адаптерлерді** таңдаңыз. Содан кейін **Келесі** түймешігін басыңыз.
7. **Дисктен орнатуды** басыңыз...
8. **Шолу** түймешігін басыңыз ...
9. **Менің компьютерім > CDXXX (H:) > TG-3468 > Драйверлер > Windows XP** тармағына өтіп, **.inf** кеңейтімі бар файлды таңдап, **Ашу** түймешігін басыңыз..
10. **OK** басыңыз..
11. **Келесі** басыңыз.
Ескерту: Хабарлама "Windows XP аппараттық құралдарды орнату кезінде Windows логотипін тексеруден өтпеген бағдарламалық қамтамасыз етуді" анықтаған кезде «Жалғастыру» дегенді басыңыз..
12. Орнатуды аяқтау үшін **Аяқтау** түймесін басыңыз.

Басқа Windows үшін

1. Ықшам дискті CD-ұяшыққа салыңыз.
2. Компьютерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Басқаруды** басыңыз.
3. **Құрылғы реттеушісін** ашыңыз. **Басқа құрылғылар** қойындысына өтіп, **Ethernet** контроллерін тінтуірдің оң жағымен басыңыз; сосын **Драйверлерді жаңарту** түймесін

басыңыз...

НЕМЕСЕ

Құрылғы реттеушісін ашыңыз. **Басқа құрылғылар** қойындысына өтіп, Ethernet контроллерін, Realtek PCIe GBE Family Controller тінтуірдің оң жағымен басыңыз; сосын **Драйверлерді жаңарту** түймесін басыңыз.

4. Осы компьютердегі драйверлерді іздеуді таңдаңыз..
5. Орнатылған драйверлер тізімінен драйверді таңдау таңдаңыз..
6. Windows 7 / Vista үшін: **Барлық құрылғыларды көрсету** тармағын таңдаңыз, содан кейін **Келесі түймешігін** басыңыз.
7. Дисктен орнатуды басыңыз...
8. Шолу түймешігін басыңыз ...
9. Computer> CDXXX (H:)> TG-3468> Драйверлер> Windows X (32 бит немесе 64 бит) тармағына өтіп, .inf кеңейтімі бар файлды таңдап, **Ашу** түймешігін басыңыз..
10. ОК басыңыз.
11. Gigabit PCI Express желілік адаптерін (Windows Vista / 8 үшін) немесе Gigabit PCI Express TP-Link желілік адаптерін (басқа жүйелер үшін) таңдаңыз, содан кейін **Келесі түймешігін** басыңыз.
12. Бірнеше секунд күтіңіз.
13. Орнатуды аяқтау үшін **Жабуды** басыңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

C1: CD диск жоғалған немесе зақымданған жағдайда жүргізушіні қалай табуға болады?

Ж. Драйверді сілтеме бойынша таба аласыз <https://www.tp-link.com/download-center>

C2: Компьютер жаңа құрылғыны анықтай алмаса ше?

- Ж1. Желілік адаптер PCI Express ұяшығына дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Ж2. Адаптерді қайта салыңыз немесе басқа PCI Express ұяшығын қолданыңыз.
- Ж3. Егер мәселе шешілмесе, техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.

C3: Адаптердің аппараттық нұсқасын қалай табуға болады?

- Ж1. Аппараттық нұсқасы (Ver: X.Y) адаптер орамасындағы жапсырмада көрсетілген. X нөмірі бойынша - адаптердің аппараттық нұсқасы.



Model: Ver:X.Y

S/N:

- Ж2. Толығырақ <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Қолдау

Техникалық қолдау, пайдаланушы нұсқаулығын және қосымша ақпаратты көру үшін <https://www.tp-link.com/support> сайтына кіріңіз немесе жай ғана QR кодын сканерлеңіз.




1 Подключение аппаратной части

а. Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и откройте корпус компьютера.

б. Найдите свободный слот PCI-E и аккуратно вставьте в него адаптер.

Примечание: Если стандартная планка не подходит для вашего компьютера, отсоедините её от адаптера и замените на низкопрофильную.



в. Закройте корпус компьютера, подключите кабель питания к нему и включите компьютер.

Примечание: В ОС Windows XP и Windows Vista после подключения адаптера появится окно мастера установки нового оборудования. Нажмите **Отмена**.

2 Установка ПО

Для ОС Windows XP

1. Вставьте компакт-диск в CD-привод. Щёлкните правой кнопкой мыши на ярлык **Мой компьютер** и нажмите **Управление**.

2. Откройте **Диспетчер устройств**. Перейдите во вкладку **Другие устройства**, щёлкните

- правой кнопкой мыши на Ethernet-контроллер, затем нажмите Обновить драйвер...
3. Выберите Нет, не сейчас, затем нажмите Далее.
 4. Выберите Установка из указанного места [Дополнительно], затем нажмите Далее.
 5. Выберите Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер. Затем нажмите Далее.
 6. Выберите Сетевые адаптеры из выпадающего списка. Затем нажмите Далее.
 7. Нажмите Установить с диска...
 8. Нажмите Обзор...
 9. Перейдите в Мой компьютер > CDXXX(Н:) > TG-3468 > Драйверы > Windows XP, выберите файл с расширением .inf, затем нажмите Открыть.
 10. Нажмите ОК.
 11. Нажмите Далее.
Примечание: При появлении сообщения 'В процессе установки оборудования система Windows XP обнаружила программное обеспечение, не прошедшее тест соответствия Windows Logo' нажмите Все равно продолжить.
 12. Нажмите Завершить для завершения установки..

Для других ОС Windows

1. Вставьте компакт-диск в CD-привод.
2. Щёлкните правой кнопкой мыши на ярлык Компьютер и нажмите Управление.
3. Откройте Диспетчер устройств. Перейдите во вкладку Другие устройства, щёлкните правой кнопкой мыши на Ethernet-контроллер; затем нажмите Обновить драйверы...
ИЛИ
Откройте Диспетчер устройств. Перейдите во вкладку Сетевые адаптеры, щёлкните правой кнопкой мыши на Realtek PCIe GBE Family Controller, затем нажмите Обновить драйверы...

4. Выберите **Выполнить** поиск драйверов на этом компьютере.
5. Выберите **Выбрать драйвер** из списка уже установленных драйверов.
6. Для ОС Windows 7/Vista: Выберите **Показать все устройства**, затем нажмите **Далее**.
7. Нажмите **Установить с диска...**
8. Нажмите **Обзор...**
9. Перейдите в **Компьютер > CDXXX(H:) > TG-3468 > Драйверы > Windows X (32 бита или 64 бита)**, выберите файл с расширением **.inf**, затем нажмите **Открыть**.
10. Нажмите **ОК**.
11. Выберите **Гигабитный сетевой адаптер PCI Express (для ОС Windows Vista/8)** или **Гигабитный сетевой адаптер PCI Express TP-Link (для других систем)**, затем нажмите **Далее**.
12. Подождите несколько секунд.
13. Нажмите **Закреть** для завершения установки.

Часто задаваемые вопросы

В1: Как найти драйвер в случае, если компакт-диск потерян или повреждён?

A. Вы можете найти и загрузить драйвер по ссылке <https://www.tp-link.com/download-center>

В2: Что делать, если ПК не может обнаружить новое устройство?

A1. Удостоверьтесь, чтобы сетевой адаптер был вставлен в слот PCI Express надлежащим образом.

A2. Вставьте адаптер повторно или попробуйте выбрать другой слот PCI Express.

A3. Если проблема не устранена, свяжитесь с нашей технической поддержкой.

В3: Как узнать аппаратную версию адаптера?

A1. Аппаратная версия (Ver:X.Y) указана на фирменной наклейке на упаковке адаптера. Под номером X - аппаратная версия адаптера



A2. Для более подробных инструкций посетите страницу <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Поддержка


Для технической поддержки, просмотра руководства пользователя и дополнительной информации посетите страницу <https://www.tp-link.com/support> или просто отсканируйте QR-код.



1 Підключення апаратного забезпечення

- a. Вимкніть комп'ютер, відключіть кабель живлення та зніміть панель корпусу.
- b. Оберіть доступний PCI-E слот і обережно вставте адаптер.

Примітка: Якщо кронштейн кріплення не підходить для вашого комп'ютера, від'єднайте його від плати адаптера та замініть його на низькопрофільний кронштейн.



- c. Встановіть панель корпусу на місце, підключіть кабель живлення та увімкніть комп'ютер.

Примітка: У Windows XP та Windows Vista, при підключенні адаптера, може з'явитись вікно Майстра налаштування нового обладнання. Будь ласка, натисніть Скасувати.

2 Встановлення програмного забезпечення

Для Windows XP

1. Вставте компакт-диск у CD-ROM привід. Клацніть правою кнопкою на "Мій комп'ютер" та оберіть "Управління".
2. Відкрийте "Менеджер пристроїв". Перейдіть у "Інші пристрої", правим кліком натисніть на

- "Ethernet Контролер", після цього оберіть "Оновити драйвер...".
3. Оберіть "Ні, не зараз", а потім натисніть кнопку "Далі".
 4. Оберіть "Встановити зі списку або певного місця [Додатково]", а потім натисніть кнопку "Далі".
 5. Оберіть "Не шукати. Я оберу драйвер для встановлення", а потім натисніть кнопку "Далі".
 6. Оберіть "Мережеві адаптери" з випадаючого списку, а потім натисніть кнопку "Далі".
 7. Натисніть "З диска...".
 8. Натисніть "Огляд...".
 9. Перейдіть у Мій комп'ютер > CDXXX(Н:) > TG-3468 > Драйвер > Windows XP, оберіть файл з розширенням .inf та натисніть "Відкрити".
 10. Натисніть ОК.
 11. Натисніть Далі.
Примітка: Якщо з'явиться інформація "Програмне забезпечення не пройшло перевірку Windows на сумісність з Windows XP", натисніть "Продовжити у будь-якому випадку", щоб продовжити.
 12. Натисніть "Фініш", щоб завершити установку.

Для інших систем Windows

1. Вставте компакт-диск у CD-ROM привід.
2. Клацніть правою кнопкою миші на Комп'ютер та натисніть кнопку Керувати.
3. Відкрийте "Менеджер пристроїв". Перейдіть у "Інші пристрої", правим кліком натисніть на "Ethernet Контролер", після цього виберіть "Оновити драйвер...".

АБО

- Відкрийте "Менеджер пристроїв". Перейдіть у "Мережеві адаптери", правим кліком мишки клацніть на "Realtek PCIe GBE Family Controller" та виберіть "Оновити драйвер...".
4. Натисніть "Огляд драйверів на комп'ютері".

5. Оберіть "Дозволити вибрати зі списку драйверів пристрою на своєму комп'ютері".
6. Для Windows 7/Vista: Оберіть "Показати всі пристрої" та натисніть "Далі".
7. Натисніть "З диска..".
8. Натисніть "Огляд...".
9. Перейдіть у Комп'ютер> CDXXX(H:) > TG-3468 > Драйвери> Windows X (32bit або 64bit), оберіть файл з розширенням .inf та натисніть "Відкрити".
10. Натисніть ОК.
11. Оберіть "Gigabit PCI Express Network Adapter" (для Windows Vista/8) або TP-Link Gigabit PCI Express Adapter (для інших систем) та натисніть "Далі".
12. Зачекайте кілька секунд.
13. Натисніть "Закрити", щоб завершити установку. .

FAQ

Q1: Де я можу знайти драйвер, якщо компакт диск втрачено або пошкоджено?

A. Ви можете знайти та завантажити драйвер за посиланням
<https://www.tp-link.com/download-center>

Q2: Що мені робити, якщо ПК не може виявити новий пристрій?

A1. Перевірте чи правильно встановлено PCI Express адаптер у слот комп'ютера.

A2. Змініть PCI Express слот для встановлення пристрою або підключіть його повторно у той самий слот.

A3. Якщо проблема залишилась не вирішеною - зверніться у нашу Технічну підтримку.

Q3: Як мені дізнатись апаратну версію адаптера?

A1. Апаратна версія (Ver:X.Y) надрукована на наліпці продукту на упаковці або на самому

адаптері. Значення під знаком "X" це - апаратна версія адаптера.



A2. Для більш детальних інструкцій, будь ласка перейдіть за посиланням
<https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Підтримка

Щоб отримати технічну консультацію, керівництво користувача або іншу інформацію, будь ласка, відвідайте наш сайт:
<https://www.tp-link.com/support> або просто відскануйте QR код.




1 Riistvara ühendamine

a. Lülita oma arvuti välja, võta pistikust välja ja eemalda korpuse paneel.

b. Leia üles vaba PCI-E pesa ja sisesta ettevaatlikult adapter.

Märkus: Kui kronstein ei ole sinu arvuti jaoks sobiv, eemalda see adapteri plaadilt ja asenda madala profiiliga kronsteiniga.



c. Aseta korpuse paneel tagasi, pane pistik pistikupessa ja lülita arvuti sisse.

Märkus: Windows XP ja Windows Vista korral võid peale adaptri sisestamist näha **Found New Hardware Wizard** (leitud uue riistavara viisardi) akent. Palun klõpsa **Cancel** (tühista).

2 Tarkvara paigaldamine

Windows XP korral

1. Sisesta CD-plaat CD-ROM-i. Seejärel paremklõpsa **My Computer** (minu arvuti) ja klõpsa **Manage** (halda).
2. Ava Seadmehaldus. Mine Muud seadmed, paremklõpsa Ethernet Kontrolleri, ja seejärel klõpsa

Uuenda draiverit..

3. Vali **No**, not this time (ei, mitte seekord), ja seejärel klõpsa **Next** (järgmine).
4. Vali **Install from a list or specific location[Advanced]** (paigalda spetsiifilise asukoha loendist[Täpsemad]), ja klõpsa **Next** (järgmine).
5. Vali **Don't Search. I will choose the driver to install** (ära otsi. Mina valin paigaldatava draiveri), ja klõpsa **Next** (järgmine).
6. Vali rippmenüüst **Network adapters** (võrguadapterid) ja seejärel klõpsa **Next** (järgmine).
7. Klõpsa **Have Disk** (plaadilt)...
8. Klõpsa **Browse** (sirvi)...
9. Mine **My computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows XP** (Minu arvuti > CDXXX(H:) > TG-3468 > Draiverid > Windows XP), vali .inf fail ja seejärel klõpsa **Open** (ava).
10. Klõpsa **OK**.
11. Klõpsa **Next** (järgmine).
Kui ekraanile ilmub „**The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP**” (“Tarkvara ei ole läbinud Windowsi Logo testimist, et kontrollida selle sobivust Windows XP-ga”), klõpsa **Continue Anyway** (jätku sellegipoolest), et edasi minna.
12. Klõpsa **Finish** (lõpeta), et viia paigaldamine lõpuni..

Teiste Windowsi süsteemide korral

1. Sisesta CD-plaat CD-ROM-i.
2. Paremklõpsa **Computer** (Arvuti) ja seejärel klõpsa **Manage** (halda).
3. Ava **Device Manage** (seadmehaldus). Mine **Other Devices** (muud seadmed) ja paremklõpsa **Ethernet Controller** (Ethernet Kontroller); seejärel klõpsa **Update Driver Software** (uuenda draiveri tarkvara)...

VÕI

Ava **Device Manager** (seadmehaldus). Mine **Network Adapters** (võrguadapterid), paremklõpsa **Realtek PCIe GBE Family Controller** ja klõpsa **Update Driver Software** (uuenda draiveri tarkvara)...

4. Vali **Browse my computer for driver software** (sirvi minu arvutit ja otsi draiveri tarkvara).
5. Vali **Let me pick from a list of device drivers on my computer** (lase mul valida minu arvutis olevate draiverite nimekirjast).
6. Windows 7/Vista korral: Vali **Show All Devices** (näita kõiki seadmeid) ja seejärel klõpsa **Next** (järgmine).
7. Klõpsa **Have Disk** (plaadilt)...
8. Klõpsa **Browse** (sirvi)...
9. Mine **Computer > CDXXX(H:) > TG-3468 > Drivers > Windows X (32bit or 64bit)** (arvuti > CDXXX(H:) > TG-3468 > Draiverid > Windows X (32-bitine või 64-bitine)), vali .inf fail ja seejärel klõpsa **Open** (ava).
10. Klõpsa **OK**.
11. Vali **Gigabit PCI Express Network Adapter** (Gigabit PCI Express võrguadapter) (Windows 7/ Vista/8 korral) või **TP-Link Gigabit PCI Express Adapter** (teiste süsteemide korral) ja klõpsa **Next** (järgmine).
12. Oota paar sekundit.
13. Klõpsa **Close** (sulge), et viia paigaldamine lõpuni.

KKK

K1: Kuidas leida draiverit, kui CD on kadunud või katki?

A. Võid draiveri leida ja alla laadida aadressilt <https://www.tp-link.com/download-center>

K2: Mida teha, kui arvuti ei suuda uut riistvara leida?

Eesti

V1. Kontrolli, kas võrguadapter on sisestatud PCI Express pesasse õigesti.

V2. Sisesta adapter uuesti või proovi mõnda muud PCI Express pesa.

V3. Kui probleem püsib, võta ühendust meie tehnilise toega.

K3: Kuidas leida adapteri riistvara versiooni?

V1. Riistvara versioon (Ver:X.Y) on trükitud adapteri või selle pakendi tooteetiketile. Number X on adapteri riistvara versioon.



V2. Täpsemate üksikasjade saamiseks palun külasta aadressi

<https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Tugi

Tehnilise toe, kasutusjuhise ja muu info saamiseks palun külasta aadressi

<https://www.tp-link.com/support>, või lihtsalt skanneeri QR-kood.



EU declaration of conformity

English

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Български

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕУ.

Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Čeština

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Originální EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Hrvatski

Tvrtka TP-Link ovime izjavljuje da je uređaj u sukladnosti s temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Izvorna EU izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Latviešu

TP-Link ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvu 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES svariģākajām prasībām un citiem saistģtģjiem nosacģjumiem.

Orģģnģlo ES atbilstģbas deklarģciju var atrast vietnģ <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Lietuvių

TP-Link pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES.

Originali ES atitikties deklaracija yra <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Magyar

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és a 2011/65/EU irányelvek rendelkezéseivel összhangban van.

Az eredeti EU megfelelésségi nyilatkozat megtalálható a <https://www.tp-link.com/hu/ce> oldalon.

Polski

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Română

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Slovenčina

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Slovenski

TP-Link izjavlja, da je naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU.

Izvirna izjava EU o skladnosti je na voljo na naslovu <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Українська мова

Цим TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU.

Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Eesti

TP-Link kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EL, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiata aadressilt <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Safety Information

English

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Български

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
 - Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 - Не използвайте повредено зарядно или повреден USB кабел за зареждане на устройството.
- Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди в следствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

Čeština

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrát, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.

Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informací uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

Hrvatski

- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline.
- Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili USB-kabel za punjenje uređaja.

Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene. Ne jamčimo da neće doći do nesreća ili oštećenja zbog nepravilne uporabe uređaja. Rukujte pažljivo ovim uređajem i upotrebljavajte ga na vlastitu odgovornost.

Қазақша

- Жабдықты судан, оттан, ылғалдықтан және ыстық ортадан аулақ ұстаңыз.
- Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге, немесе түрлендіруге талпынбаңыз.
- Зақымданған қуаттандырығышты немесе USB-кабельді жабдықты зарядттау үшін қолданбаңыз.

Өтініш, жабдықты қолданғанда жоғары көрсетілген қауіпсіздік мәліметті оқып және еріңіз. Біз жабдықты лайықсыз қолданылса оқиға немесе зақымдану болмайтынына кепіл бере алмаймыз. Өтініш, осы жабдықты байқап қолданыңыз, немесе өз қатеріңізбен қолданасыз.

Latviešu

- Ierīci nedrīkst pakļaut ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides ietekmei.
- Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai pārveidot ierīci.
- Ierīces uzlādēšanai nelietojiet bojātu uzlādes ierīci vai bojātu USB kabeli.

Lietojot ierīci, lūdzu, izlasiet un ņemiet vērā iepriekš aprakstītās instrukcijas. Mēs nevaram garantēt aizsardzību pret traumām vai bojājumiem ierīces nepareizas lietošanas gadījumā. Lūdzu, lietojiet ierīci rūpīgi un esiet gatavi uzņemties atbildību par savu rīcību.

Lietuvių

- Laikykite įrenginį kuo toliau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštų paviršių.
- Draudžiama patiemis įrenginį ardyti, modifikuoti ar bandyti taisyti.
- Draudžiama bandyti įkrauti įrenginį sugedusio pakrovėjo ar USB kabelio pagalba.

Susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir jų laikykitės naudojant šį prietaisą. Mes negalime garantuoti, kad produktas nebus sugadintas dėl netinkamo naudojimo. Naudokite atsargiai prietaisą atsargiai ir savo pačių rizika.

Magyar

- Tartsa távol a készüléket víztől, tüztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket!
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB kábelt a készülék töltéséhez!

Az előírások be nem tartása, és a fentiekől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a készüléket.

Polski

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub przewodu USB do ładowania urządzenia.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozważą i na własną odpowiedzialność.

Русский язык

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию.

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации Влажность воздуха при эксплуатации: 10%-90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%-90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C~70°C

Температура хранения: -40°C~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

Română

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul.
- Nu utilizați un alimentator electric sau un cablu USB deteriorat pentru a alimenta echipamentul.

Vá rugám sá citiři ři sá respectaři instructiunile de siguranřá de mai sus řn řimpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vá rugám sá folosiři acest produs cu griřá ři sá ři utilizaři pe propriul risc.

Slovenčina

- Zariadenie udrřujte v bezpeřnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúřajte sa rozoberař, opravovař alebo upravořovař zariadenie.
- Na nabíjanie zariadenia nepouřivate pořkodenú nabíjačku alebo USB káble.

Pri pouřivaní zariadenia dodrřujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho pouřivania zariadenia nemóžeme zaručiť, ře nedójde k zraneniu lebo sa zariadenie nepořkodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a pouřivate ho na svoje vlastné nebezpeřie.

Slovenski

- Naprava naj se nahaja izven dosega vode, ognja, vlage oziroma vroćih pogojev.
- Naprave ne poizkuřajte razstavljati, popravljati oziroma spreminjati.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte pořkodovanega polnilca ali kablov USB.

Pri uporabi naprave si preberite in upořteвайте zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo priřlo do nesreć ali pořkoda. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

Srpski jezik/Српски језик

- Nemojte drřati uređaj u blizini vode, vatre, vlařnog ili vrućeg prostora.
- Nemojte pokuřavati da rasklopite, popravite ili izmenite uređaj.
- Nemojte koristiti ořtećeni punjać ili ořtećeni USB kabl za punjenje uređaja.

Molimo vas da proćitate i pridrřavate se gore navedenih bezbednosnih informacija kada koristite uređaj. U slućaju nepravilne upotrebe uređaja, moře doći do nezdoga ili řete. Molimo vas da pařljivo koristite ovaj uređaj i da rukujete njime na sopstvenu odgovornost.

Українська мова

- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
- Не намагайтесь самостійно розібрати, ремонтувати чи модифікувати пристрій.
- Не використовуйте поřkodenі зарядні пристрої чи USB кабелі для процесу зарядки пристрою.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки, при користуванні пристроєм. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких поřkodжень. Будь ласка, використовуйте даний пристрій з обережністю, та приймаючи ризики пов'язані з його використанням.

Eesti

- Hoidke seadet veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast eemal.
- Ärge üritage seadet lahti monteerida, parandada ega modifitseerida.
- Ärge kasutage seadme laadimiseks kahjustatud laadijat või USB-kaablit.

Seadme kasutamiseks lugege läbi ja järgige ülalloodud ohutusalašt teavet. Me ei saa garanteerida, et seadme valesti kasutamine ei põhjustaks õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet hoolikalt ja omal vastutusel.