



Extralink Elena | Caixa de distribuição | 16 soldas, branco



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/obudowy-mufy-puszki/extralink-elena-caixa-de-distribui-cao-16-soldas-branco>

Price: **27,06 zł** gross / 22,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DN XF MK HN LR M M M O

Product features

Altura	235 mm
Montável na parede	Yes
Largura	315 mm
Profundidade	100 mm
Quantidade de fibras (máx.)	16
Quantidade de bandejas (máx.)	16
Montável em mastro	Yes
Cor do produto	Branco
Material do estojo de relógio	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Peso do produto (lb)	1300 g

Full product description

Extralink ELENA 16 CORE - saída de fibra óptica branca

Extralink ELENA 16 CORE é uma **caixa de fibra óptica** bloqueável que lhe dá a capacidade de ligar 16 fibras alojadas numa caixa SMC robusta. Está preparado para o uso ao ar livre e independente. Com a possibilidade de utilizar **adaptadores SC simplex e LC duplex**, o utilizador final obtém uma solução flexível - a possibilidade de utilizar uma caixa multifuncional. Facilita o acesso durante a instalação sem perturbar o cabo ou fibra existente. Além de adaptadores intercambiáveis, o invólucro oferece um buffer selado, cabos pré-terminados e reforçados com fita de aço. Cada caixa tem locais integrados para fixações e proteção removível do raio de curvatura.



Características:


- Podem ser instaladas até 16 fibras
- Bandeja de conexão removível para facilitar a instalação
- Muitas opções de adaptador estão disponíveis
- Aceita cabos de distribuição e pré-terminados, entre outros
- Proteção do raio de curvatura
- Porta removível para fácil instalação
- Caixa fornecida com 16 emendas termoencolhíveis e outros componentes




Aplicação:

- Centros de dados, instalações, redes de telecomunicação
- Ethernet, canal de fibra, ATM, LAN, MAN e WAN

- TIC e redes de telecomunicações
- Montagem na parede/pilar
- Uso interno e externo



Dimensões:





A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Disposição dos cabos:





1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Instalação na parede:



Instalação do pólo:

