



**EXTRALINK HOME SUSZARKA
SPOŻYWCZA DO GRZYBÓW
OWOCÓW WARZYW
REGULOWANA DUŻA 500W +
6 SIT 28CM BIAŁA**




5 904960 291650 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/desidratadores-de-alimentos/extralink-home-suszarka-spozywcza-do-grzybow-owocow-warzyw-regulowana-duza-500w-6-sit-28cm-biala>

Price: **140,01 zł** gross / 113,83 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGJPHSLRMNIN

Information:

A secadora de alimentos Extralink Home com potência de 500 W permite secar comodamente frutas, legumes, cogumelos e ervas em 6 tabuleiros removíveis com 28 cm de diâmetro. A construção transparente permite controlar o processo sem interromper o funcionamento, e o ajuste de temperatura na faixa de 35-70°C facilita adaptar as definições a diferentes produtos. O aparelho é ideal para preparar snacks caseiros, cogumelos secos e ingredientes para armazenamento. A fácil limpeza na máquina de lavar loiça e a possibilidade de desmontar os tabuleiros aumentam o conforto de utilização e de arrumação.

Full product description

Secagem em seis bandejas

O desidratador de alimentos Extralink Home com potência de 500 W permite secar simultaneamente frutas, legumes, cogumelos e outros produtos em seis bandejas. Cada uma delas tem 28 cm de diâmetro, oferecendo espaço para dispor muitas fatias. A estrutura transparente permite observar os produtos durante o funcionamento do aparelho.



Disposição prática das frutas

As bandejas removíveis facilitam a distribuição dos produtos preparados e a sua colocação no desidratador. O formato redondo ajuda a aproveitar a superfície de cada nível, e as paredes transparentes permitem verificar o processo de secagem sem desmontar toda a estrutura. O aparelho é ideal, entre outros, para maçãs, laranjas e morangos.



Secagem de cogumelos

Seis níveis permitem preparar uma porção maior de cogumelos cortados durante um único ciclo de funcionamento. As fatias podem ser distribuídas separadamente nas bandejas seguintes, para organizar os produtos e aproveitar o espaço disponível. O conteúdo seco pode depois ser armazenado e utilizado como ingrediente em pratos caseiros.



Regulação da temperatura

O botão localizado na base permite regular a temperatura de secagem entre 35 e 70°C. Isso permite ajustar a configuração ao tipo de ingredientes preparados, como legumes, frutas, cogumelos ou ervas. Um interruptor separado facilita ligar e desligar o aparelho.



Snacks secos caseiros

O desidratador permite preparar snacks de vários tipos de frutas, incluindo maçãs, laranjas, morangos, bananas e kiwi. As bandejas separadas permitem distribuir os diferentes ingredientes em níveis distintos. Após a secagem, os produtos podem ser transferidos para tigelas ou recipientes com tampa.



Limpeza prática das bandejas

A estrutura removível facilita a limpeza separada das bandejas após o término da secagem. As bandejas podem ser colocadas na máquina de lavar loiça, o que ajuda a remover rapidamente os resíduos dos produtos e preparar os elementos para a próxima utilização. A possibilidade de desmontar o aparelho também facilita o seu armazenamento.

