



Наружный шкаф Mantar RSZ-160/18/14, FTTH 24J, глубина 140 мм



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki/naruznyj-skaf-mantar-rsz-160-18-14-ftth-24j-glubina-140-mm>

Price: **507,99 zł** gross / 413,00 zł net

Referention number: DNKGFMQOIRMMPJ



Full product description

Наружный шкаф Mantar RSZ-160/18/14 - FTTH 24J

Mantar, наружный шкаф RSZ-160/18/14 - FTTH 24J предназначен для наружной установки, для сети FTTH. Простая конструкция позволяет использовать любое расположение волоконной оптики. В верхней части шкафа имеются две вставки специальной формы для монтажа элементов оптической сети, таких как адаптеры, лотки для сращивания. Вставка в операторской части имеет емкость 2J (2 отверстия для адаптеров SC Simplex), а в клиентской части - 24J (24 отверстия для адаптеров SC Simplex). Вставки, которые можно наклонять, а также полностью снимать, обеспечивают комфортную работу. Монтажные кронштейны вставок, расположенные на задней панели, также служат в качестве держателей катушек кабеля/ленты. Полностью съемная дверь с наплавляемым полиуретановым уплотнением и уплотнительная пластина в нижней части столба обеспечивают герметичность верхней части шкафа по классу IP65. Аксессуары: лотки для сращивания, адаптеры. Оптоволоконные аксессуары, показанные на фотографиях, не входят в комплект!



Особенности:

- Шкаф для наружной установки, предназначенный для сетей FTTH
- Двери запираются на 1 герметичный цилиндрический замок (специальный код ключа)
- Корпус и тумба изготовлены из листового металла толщиной 1,5 мм с покрытием Magnelis, порошковая окраска, RAL 7035, толстая структура
- В комплект входит анкерная пластина, которая вставляется в специальные отверстия пьедестала для обеспечения лучшей фиксации
- Общая высота шкафа после установки тумбы составляет около 100 см.
- 10-летняя гарантия на защиту от коррозии
- Пьедестал предназначен для установки путем вкапывания в землю на глубину около 60 см (пьедестал разбирается и может быть привинчен по отдельности - крепеж входит в комплект).



Варианты установки шкафа

Компоненты шкафа соединяются с помощью технологии clinching, которая обеспечивает непрерывность защитного покрытия. Если шкаф будет стоять сам по себе, рекомендуется налить мин. Если шкаф будет стоять сам по себе, рекомендуется залить минимум 10 см бетона; если он будет стоять у стены, забора, столба - в этом нет необходимости.

