



EXTRALINK INTELIGENTNY PROSTOWNIK SAMOCHODOWY Z TRYBEM NAPRAWY AGM 12V 24V 25A



5 904960 298222 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/prostowniki/extralink-inteligentny-prostownik-samochodowy-z-trybem-naprawy-agm-12v-24v-25a>

Price: **299,00 zł** gross / 243,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKLJSDRMMKQ

Information:

Extralink akıllı şarj cihazı, 12 V ve 24 V aküleri şarj etmek ve Booster modunda 12 V akülerin marşına destek olmak için çok yönlü bir cihazdır. 12 V için maksimum 25 A, 24 V için 15 A şarj akımı sunar, parametreleri ortam sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar ve araba/tekne, AGM, LiFePO4 ile onarım programlarını destekler. Sekiz aşamalı şarj süreci, enerjinin etkili, güvenli ve verimli şekilde tamamlanmasını sağlar; gelişmiş koruma sistemi ise aşırı ısınma, kısa devre, ters kutup ve diğer tehlikelere karşı korur. Alüminyum gövde, aktif soğutma, kullanışlı taşıma sapı ve dijital ekran, kullanım konforunu ve güvenilirliğini artırır.

Full product description

Başlatma desteği

Booster modu yalnızca 12 V aküler için tasarlanmıştır. Bu işlev yaklaşık 200 saniye boyunca artırılmış akım kullanarak, aracı çalıştırma denemesinden önce aküyü hazırlar. İşlem tamamlandığında ekranda "ON" mesajı görünür.

TRYB BOOSTERA

Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do akumulatorów 12V.
Po wybraniu trybu „Booster” prąd ładowania może osiągnąć maksymalną wartość, a czas ładowania wynosi 200 s.
Po 200 s na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ON”, po czym można uruchomić samochód.



12 V ve 24 V şarj

Akıllı Extralink şarj cihazı iki yaygın sistem voltajını destekler. Maksimum şarj akımı ilk seçenek için 25 A, ikinci seçenek için 15 A'dır; bu sayede cihaz farklı araçlarda kullanılan akülerle uyumlu çalışabilir.

12V 25A / 24V 15A

INTELIGENTNA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA

TRYB BOOSTERA



Aktif soğutma

Dahili fan hava akışını zorlayarak uzun çalışma döngüleri sırasında ısının uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu çözüm, iç bileşenlerin uygun çalışma koşullarını korumaya yardımcı olur.

SKUTECZNE ODPROWADZANIE CIEPŁA

Silnik z czystej miedzi, chłodzenie wentylatorem po ładowaniu
Długie ładowanie bez przegrzewania, cicha i komfortowa praca



Sıcaklık kompanzasyonu

Cihaz, voltajı otomatik olarak ortam koşullarına göre ayarlar. Yaklaşık 10°C sıcaklıkta kış ayarlarını etkinleştirir, yaklaşık 28°C değerinde ise daha sıcak ortamda çalışmaya yönelik parametrelere geçer.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TEMPERATURY

Ładowarka automatycznie dostosowuje
napięcie ładowania do temperatury otoczenia



Alüminyum gövde

Alüminyum alaşımdan yapılmış gövde, iç elemanları korur ve cihazın garaj veya atölye koşullarına dayanıklılığını destekler. Malzeme ayrıca gövdenin korozyona karşı hassasiyetini azaltır.

OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM TRWAŁA I WYTRZYMAŁA

Odporna na wysoką temperaturę, odporna na korozję, jeszcze bardziej wytrzymała



Gelişmiş koruma sistemi

Koruma sistemleri aşırı ısınmaya, aşırı yüke, aşırı şarja, kutupların ters bağlanmasına, aşırı gerilime, düşük gerilime, kısa devreye ve kıvılcım oluşumuna karşı korumayı kapsar. Sistem, şarj cihazını ve bağlı aküyü korumaya yardımcı olur.

INTELIGENTNA WIELOSTOPNIOWA OCHRONA



Ochrona przed przegrzaniem



Ochrona przed przetężeniem



Ochrona przed porażeniem



Ochrona przed zwarciami



Ochrona przed odwrotnym podłączeniem



Ochrona przed przepięciem



Ochrona przed niskim napięciem



Ochrona przeciwpożarowa

Akim ve program seçimi

CURRENT düğmesi, mevcut akım seviyelerinden birini veya otomatik ayarı seçmenizi sağlar. MODE düğmesi otomobil/tekne, AGM, LiFePO4 ve onarım programları arasında geçiş yapmayı, ayrıca başlatmayı destekleyen işleve erişmeyi sağlar.

WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA I TRYBU

2A, 8A, AUTO, 20A, 25A

SAMOCÓD/ŁÓDŹ, AGM, LiFePO4, NAPRAWA, BOOSTER




Sekiz aşamalı şarj

İşlem; sülfat giderme, yumuşak başlatma, ana şarj, absorpsiyon, akü testi, yenileme, koruma ve enerji düşüşü algılandığında yeniden tamamlama aşamalarını içerir. Otomasyon, sonraki fazlar arasında geçişi yönetir.

8-ETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

8-etapowy proces ładowania, bardziej przyjazny dla akumulatora.

1. etap: Odsiarczanie akumulatora
2. etap: Ładowanie miękkim startem
3. etap: Ładowanie zasadnicze
4. etap: Ładowanie absorpcyjne
5. etap: Test akumulatora
6. etap: Ładowanie regeneracyjne
7. etap: Ładowanie podtrzymujące i konserwacyjne
8. etap: Ponowne ładowanie po rozładowaniu akumulatora



Düzen ve taşınabilirlik

Entegre tutamak şarj cihazını taşımayı kolaylaştırır, tasarımın arka kısmı ise çalışma tamamlandıktan sonra kabloların sarılmasına olanak tanır. Değiştirilebilir güç kablosu, cihazın kullanımını ve saklanması kolaylaştırır.

KONSTRUKCJA Z NAWIJANIEM PRZEWODU PRZENOŚNA / RĘCZNA

Unikalna konstrukcja z tyłu pozwala owinąć przewód zasilający i zaciski, co ułatwia organizację i przechowywanie.



WYMIENNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Dijital ekran

Büyük ekran, sürecin izlenmesini kolaylaştırır ve voltaj, akım, sıcaklık ile enerji seviyesi gibi en önemli bilgileri gösterir. Renkli simgeler, cihazın aktif ayarlarını hızlıca tanımayı sağlar.

DUŻY WYŚWIETLACZ CYFROWY

Wykrywanie, moc, prąd, napięcie, temperatura

