



Ubiquiti EP-R8 Router, EdgeMAX EdgePoint, 6x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x RJ45/SFP Combo



0 810354 021992 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/ubiquiti-ep-r8-router-edgemax-edgepoint-6x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-sfp-combo>

Price: **1.807,61 zł** gross / 1.469,60 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKOHQMRMHH



Full product description

FiberProtect işlevli akıllı WISP kontrol noktası

EdgePoint EP-R8 Gigabit Router, elektrostatik deşarjdan (ESD) kaynaklanan hasarı önemli ölçüde ortadan kaldıran ve **elektromanyetik parazit** (EMI) **azaltan** ve uzun mesafeli bağlantılar için veri sinyali kalitesini önemli ölçüde iyileştiren **FiberProtect** ile donatılmıştır.

Hepsi Bir Arada Cihaz


Bu tek, kompakt cihaz, karışık kablo karmaşasından kaçınmanıza yardımcı olur. Pahalı dolaplar ve maliyetli bakım satın almaya gerek yoktur. EdgePoint kasası rüzgar, yağmur ve kar dahil **sert hava koşullarına** dayanıklıdır. Birlikte verilen kapak, kablolar için ek koruma sağlar.

Çeşitli güç seçenekleri

54 V DC veya PoE ile güçlendirilen EP-R8, airFiber ve airMAX serisi dahil olmak üzere tüm Ubiquiti cihazlarına PoE aracılığıyla **54 V** veya **24 V** sağlayabilir.


EP-R8 kapsamlı özellikler sunar

- Ağ bölmek için VLAN arayüzleri
- Protokoller için statik yönlendirme ve destek: OSPF, RIP ve BGP
- Güvenlik duvarı kuralları ve NAT kuralları Derin Paket İncelemesi (DPI) kullanarak uygulama tanımlama
- DHCP Hizmet Kalitesi (QoS)
- Ağ yönetimi ve izleme işlevleri
- Yönetici ve operatör hesapları
- Tam IPv6 desteği



Sezgisel kullanıcı arayüzü

EdgePoint Gigabit Router, kullanım ve konfigürasyon kolaylığı için tasarlanmış bir grafik arayüz sağlar. Ağ bağlantı noktası ve web sitesi üzerinden erişim. Sezgisel cihaz yönetimi, fiziksel bağlantı, hız ve durumu gösteren sanal bir bağlantı noktası görünümü aracılığıyla gerçekleştirilir.



CLI aracılığıyla yapılandırma

CLI, hızlı ve esnek komut satırı yapılandırması sağlar ve tüm gelişmiş işlevlerin ayar yönetimine ve izlenmesine sahiptir. Ayrıca standart Linux araçlarına ve kabuk komutlarına doğrudan erişim ve **SSH**, **Telnet** aracılığıyla **CLI'ye** erişim içerir .

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vps
dhcpv4	ip	route-map	wrip
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information