



Extralink Taşınabilir Kamp Ocağı, 2'si 1 Arada Gazlı Mutfak Çantası



5 906168 639500 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kuchenki-i-grille-turystyczne/extralink-tasinabilir-kamp-ocagi-2-si-1-arada-gazli-mutfak-cantasi>

Price: **63,04 zł** gross / 51,25 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGOKPKRMMPK

Full product description

EXTRALINK 2'si 1 Arada Turistik Gazlı Soba - her kamp gezisinde güvenilir yoldaşınız!

Bir çadır kurma, kamp yapma veya kamp gezisi planlıyorsanız, EXTRALINK yürüyüş ocağı mutlaka sahip olmanız gereken bir ekipmandır. Kompakt boyutu ve hafif tasarımı sayesinde sırt çantanıza kolayca sığdırabilirsiniz ve pratik taşıma çantası taşımayı kolaylaştırır. Sadece bir gaz kartuşu veya şişesi bağlayın ve doğanın konforunda en sevdiğiniz yemekleri pişirin!

Kompakt ve hafif tasarım

EXTRALINK touring gazlı ocak sadece 1,6 kg ağırlığındadır, bu da onu herhangi bir kamp veya kamp gezisi için mükemmel bir seçim haline getirir. Boyutları 34 cm x 28 cm x 11 cm'dir, bu nedenle bagajınızda az yer kaplar. Ayrıca, metal gövde daha zorlu koşullarda dayanıklılık ve koruma sağlar.



ENJOY NATURE WITH HOT DRINKS AND WARM MEALS

Çok yönlülük ve 2'si 1 arada güç kaynağı

Bu gezici gazlı ocak, hem gaz kartuşu hem de gaz tüpü ile çalıştırılabilme özelliğine sahiptir ve size çeşitli durumlarda tam esneklik sağlar. Bu sayede kamp yaparken, kampta veya enerjiye erişimin sınırlı olabileceği uzak bölgelerde sorunsuzca kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir alev, pişirme yoğunluğunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlamaya olanak tanır.



IDEAL FOR CAMPING KITCHEN
Convenient cooking even with large pots and pans!

Yüksek güç ve yakıt verimliliği

EXTRALINK ocak, 2.500 watt'lık çıkış gücüyle hızlı bir şekilde su kaynatmanıza veya tam bir yemek hazırlamanıza olanak tanır. Ekonomik 160 g/h gaz tüketimi ile yakıtın uzun süre dayanacağından emin olabilirsiniz. Brülörün 8,5 cm'lik çapı, daha verimli pişirme için eşit ısı dağılımı sağlar.

LIGHTWEIGHT AND FUNCTIONAL –
convenience wherever you are!




This versatile touring gas cooker offers the ability to run from both a gas cartridge and a gas cylinder, giving you complete flexibility in a variety of situations.



This means you can use it seamlessly for camping, camping, home emergencies and even in the workshop or allotment.

INSTRUCTIONS FOR USING



1. Open the lid –
gently open the lid of the stove.



2. Install the gas cartridge –
screw in the gas cartridge or connect the gas cylinder, according to the manufacturer's instructions.



3. Close the lid –
make sure the lid is properly closed to ensure safety.



4. Gas lock –
press the gas lock button to prevent leakage.



5. Start the stove –
turn the knob to turn on the gas, then use the piezo ignition to start the burner.



6. Use as intended –
cook safely, remembering to regularly check that the appliance is properly installed and safe to use.